Für den Fachhandwerker

Installations- und Wartungsanleitung

renerVIT

VKP .../2

DE, AT

Herausgeber/Hersteller

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

Inhalt

Inhalt					
1	Sicherheit	3	13	Außerbetriebnahme	30
1.1	Handlungsbezogene Warnhinweise	3	13.1	Endgültig außer Betrieb nehmen	30
1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	3	14	Kundendienst	30
1.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	3	Anhang		32
1.4	Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)	5	A	Inbetriebnahme-Checkliste	32
2	Hinweise zur Dokumentation	6	B	Fehlercodes	33
2.1	Mitgeltende Unterlagen beachten.....	6	C	Störungsbehebung	37
2.2	Unterlagen aufbewahren	6	D	Wartungsplan	37
2.3	Gültigkeit der Anleitung.....	6	E	Technische Daten	38
3	Gerätebeschreibung	6	F	Maße	39
3.1	Aufbau	6	G	Heizungssteuerungsmodul	41
3.2	Angaben auf dem Typenschild	6	H	Leistungsteil	42
3.3	CE-Kennzeichnung.....	7	I	Kommunikationsmodul	44
4	Display	7	J	Speicherkreismodul	45
4.1	Fachhandwerkerebene	7	K	Pufferspeichermodul	45
4.2	Einstellungen	7	L	Heizkreismodul	46
5	Montage	9	M	Kaminkehreranleitung	47
5.1	Produkt auspacken	9	N	Kontrollbuch	47
5.2	Lieferumfang prüfen.....	9		Stichwortverzeichnis	56
5.3	Mindestabstände	9			
5.4	Produkt aufstellen	10			
5.5	Verkleidungen abnehmen.....	11			
5.6	Verkleidungen montieren.....	12			
5.7	Vorratsbehälter und Zwischenbehälter montieren.....	12			
6	Installation	13			
6.1	Hydraulischer Anschluss	13			
6.2	Abgasanschluss.....	14			
6.3	Elektrischer Anschluss.....	14			
7	Pellet-Lagerung	17			
7.1	Erstbefüllung des Pellet-Lagers.....	17			
7.2	Anforderungen an den Lagerraum beachten.....	17			
7.3	Erforderliche Einbauten beachten	18			
7.4	Sacksilo montieren	20			
8	Inbetriebnahme	20			
8.1	Heizungsanlage füllen	20			
8.2	Primärluftklappe einstellen lassen	21			
8.3	Anlagenparameter einstellen	21			
8.4	Funktion und Dichtheit prüfen.....	21			
8.5	Arbeiten der Inbetriebnahme-Checkliste prüfen lassen	21			
9	Übergabe an den Betreiber	21			
10	Estrichrocknung	21			
11	Störungsbehebung	22			
11.1	Sicherheitstemperaturbegrenzer entriegeln	22			
11.2	Fehlercodes und ihre Bedeutung	22			
12	Inspektion und Wartung	22			
12.1	Wartungsarbeiten vorbereiten	22			
12.2	Wartungsarbeiten durchführen	23			
12.3	Wartung abschließen.....	30

1 Sicherheit

1.1 Handlungsbezogene Warnhinweise

Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen und Signalwörter

Gefahr!

unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden

Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag

Warnung!

Gefahr leichter Personenschäden

Vorsicht!

Risiko von Sachschäden oder Schäden für die Umwelt

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Der **Vaillant** Pellet-Heizkessel **renerVIT** ist als Wärmeerzeuger für geschlossene Warmwasser-Zentralheizungsanlagen und die Warmwasserbereitung vorgesehen.

Das Produkt ist nicht dafür bestimmt

- direkt Warmwasser zu bereiten oder
- als Ablage, Werkbank oder Ähnliches zu dienen.

Das Produkt darf nur mit Pellets geprüft nach ISO 17225-2 (Klasse A1 D06) betrieben werden.

Andere Brennstoffe dürfen im **renerVIT** nicht verbrannt werden.

Die in der vorliegenden Anleitung genannten Produkte dürfen nur in Verbindung mit den in den mitgeltenden Unterlagen aufgeführten Zubehören zur Luft-Abgas-Führung installiert und betrieben werden.

Ausnahmen: Bei Installationsarten C63 und B23P folgen Sie den Vorgaben aus der vorliegenden Anleitung.

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beiliegenden Betriebs-, Installations- und Wartungsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage
- die Installation und Montage entsprechend der Produkt- und Systemzulassung
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst außerdem die Installation gemäß IP-Klasse.

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.3.1 Verletzungsgefahr beim Transport durch hohes Produktgewicht

- ▶ Transportieren Sie das Produkt mit mindestens zwei Personen.

1.3.2 Lebensgefahr durch versperrte oder undichte Abgaswege

Durch Installationsfehler, Beschädigung, Manipulation, einen unzulässigen Aufstellort o. Ä. kann Abgas austreten und zu Vergiftungen führen.

Bei Abgasgeruch in Gebäuden:

- ▶ Öffnen Sie alle zugänglichen Türen und Fenster weit und sorgen Sie für Durchzug.
- ▶ Schalten Sie das Produkt aus.
- ▶ Prüfen Sie die Abgaswege im Produkt und die Ableitungen für Abgas.

1 Sicherheit

1.3.3 Vergiftungs- und Verbrennungsgefahr durch austretende heiße Abgase

- ▶ Betreiben Sie das Produkt nur mit vollständig montierter Luft-Abgas-Führung.
- ▶ Betreiben Sie das Produkt – außer kurzzeitig zu Prüfzwecken – nur mit montierter und geschlossener Frontverkleidung.

1.3.4 Lebensgefahr durch explosive und entflammbare Stoffe

- ▶ Verwenden oder lagern Sie keine explosiven oder entflammbaren Stoffe (z. B. Benzin, Papier, Farben) im Aufstellraum des Produkts.

1.3.5 Lebensgefahr durch explosionsfähige Atmosphäre im Pellet-Lagerraum

Gültigkeit: Schneckenausstragung
ODER Saugausstragung

Allgemein

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass im Pellet-Lageraum keine elektrischen oder wasserführenden Leitungen verlegt sind.
- ▶ Sichern Sie den Pellet-Lageraum gegen Zutritt von unbefugten Personen.

Befüllung

- ▶ Rauchen Sie nicht.
- ▶ Verwenden Sie kein offenes Licht.
- ▶ Halten Sie den Pellet-Lageraum geschlossen.
- ▶ Betätigen Sie auf keinen Fall elektrische Schalter.

Betreten/Reinigung

- ▶ Schalten Sie die Heizungs- und die Pellet-Anlage am Heizungsnotschalter stromlos.
- ▶ Rauchen Sie nicht.
- ▶ Verwenden Sie kein offenes Licht.
- ▶ Lüften Sie den Pellet-Lageraum ausreichend.
 - mindestens 1 Stunde
- ▶ Betreten Sie den Pellet-Lageraum nur unter Aufsicht einer zweiten Person, die sich außerhalb des Pellet-Lageraums befindet.

- ▶ Betreten Sie den Pellet-Lageraum nur mit einer tragbaren explosionsgeschützten Leuchte.
- ▶ Tragen Sie eine Staubmaske.

1.3.6 Lebensgefahr durch schrankartige Verkleidungen

Eine schrankartige Verkleidung kann bei einem raumluftabhängig betriebenen Produkt zu gefährlichen Situationen führen.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausreichend mit Verbrennungsluft versorgt wird.

1.3.7 Vergiftungsgefahr durch unzureichende Verbrennungsluftzufuhr

Bedingungen: Raumluftabhängiger Betrieb

- ▶ Sorgen Sie für eine dauerhaft ungehinderte und ausreichende Luftzufuhr zum Aufstellraum des Produkts gemäß den maßgeblichen Belüftungsanforderungen.

1.3.8 Risiko eines Korrosionsschadens durch ungeeignete Verbrennungs- und Raumluf

Sprays, Lösungsmittel, chlorhaltige Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe, Ammoniakverbindungen, Stäube u. Ä. können zu Korrosion am Produkt und in der Luft-Abgas-Führung führen.

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass die Verbrennungsluftzufuhr stets frei von Fluor, Chlor, Schwefel, Stäuben usw. ist.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass am Aufstellort keine chemischen Stoffe gelagert werden.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass die Verbrennungsluft nicht über alte Öl-Heizkessel-Schornsteine zugeführt wird.
- ▶ Wenn Sie das Produkt in Friseursalons, Lackier- oder Schreinerwerkstätten, Reinigungsbetrieben o. Ä. installieren, dann wählen Sie einen separaten Aufstellraum, in dem eine Verbrennungsluftversorgung technisch frei von chemischen Stoffen gewährleistet ist.

1.3.9 Risiko eines Sachschadens durch Frost

- ▶ Installieren Sie das Produkt nicht in frostgefährdeten Räumen.

1.3.10 Lebensgefahr durch Stromschlag

Wenn Sie spannungsführende Komponenten berühren, dann besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Bevor Sie am Produkt arbeiten:

- ▶ Schalten Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie alle Stromversorgungen abschalten (elektrische Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung, z. B. Sicherung oder Leitungsschutzschalter).
- ▶ Sichern Sie gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Warten Sie mindestens 3 min, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
- ▶ Prüfen Sie auf Spannungsfreiheit.

1.3.11 Verbrennungs- oder Verbrühungsgefahr durch heiße Bauteile

- ▶ Arbeiten Sie erst dann an den Bauteilen, wenn sie abgekühlt sind.

1.3.12 Risiko eines Sachschadens durch ungeeignetes Werkzeug

- ▶ Um Schraubverbindungen anzuziehen oder zu lösen, verwenden Sie fachgerechtes Werkzeug.

1.4 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

- ▶ Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien und Gesetze.

2 Hinweise zur Dokumentation

2 Hinweise zur Dokumentation

2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten

- ▶ Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

- ▶ Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter.

2.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für:

Produkt - Artikelnummer

VKP 122/2	0010018608
VKP 202/2	0010018609
VKP 302/2	0010018610
VKP 452/2	0010018611
VKP 602/2	0010018612

3 Gerätebeschreibung

3.1 Aufbau

3.1.1 Funktionsprinzip

1 Aufhängung Turbulatoren	9 Einschubschnecke
2 Schornsteinanschluss	10 Öffnung für Sicherheitswärmetauscher (nur VKP 452/2 ... VKP 602/2)
3 Saugzuggebläse	11 Rücklauf
4 Öffnung für Sicherheitswärmetauscher (nur VKP 452/2 ... VKP 602/2)	12 Hinterer Aschebehälter
5 Vorlauf	13 Vorderer Aschebehälter
6 Wärmetauscher	14 Aschebehältertür
7 Turbulatoren	15 Brennerrost
8 Zwischenbehälter mit Rückbrand-Sicherungseinrichtung	16 Einlassöffnung Primärluft

- 17 Einlassöffnung Sekundärluft
- 18 Fallschacht

- 19 Display

3.1.2 Rückansicht

3 Saugzuggebläse	23 Öffnung für Sicherheitswärmetauscher (nur VKP 452/2 ... VKP 602/2)
5 Vorlauf	24 Öffnung für Sicherheitswärmetauscher (nur VKP 452/2 ... VKP 602/2)
8 Zwischenbehälter mit Rückbrand-Sicherungseinrichtung	25 Motor Einschubschnecke
9 Einschubschnecke	26 Anschluss Füll- und Entleerungshahn
11 Rücklauf	27 Abdeckung Stromanschluss
20 Lambdasonde	28 Typenschild
21 Temperaturfühler Abgas	
22 Öffnung für zusätzliche Fühlermuffe	

3.2 Angaben auf dem Typenschild

Angabe auf dem Typenschild	Bedeutung
Serial-No.	Serialnummer, 7. bis 16. Ziffer bilden die Artikelnummer
VKP xxy/2	Typenbezeichnung
VKP	Vaillant Pellet-Heizkessel
xx = 12 (20, 30, 45, 60)	Nennleistung in kW
y = 2	Gerätegruppe 2 = raumluftabhängig
/2	Gerätegeneration
DE/AT/ES/FR	Märkte

Angabe auf dem Typenschild	Bedeutung
B22	Raumluftabhängiges Heizgerät mit Gebläse
1/N/PE 230V 50Hz 10A	Elektrische Anschlussdaten
5	Kesselklasse nach EN303-5:2012
P_{min}/P_{max}	Elektrische Leistungsaufnahme bei Nennleistung / Max. elektrische Leistungsaufnahme
Q (Q (80/60°C))	Nennwärmeleistung (Heizleistung bei Vorlauftemperatur 80 °C und Rücklauftemperatur 60 °C)
T_{max}	Max. zulässige Kesseltemperatur
V	Wasserinhalt Kessel
PMS	Max. zulässiger Kesseldruck
C1	Brennstoffklasse nach EN303-5:2012 Pellets nach ISO 17225-2 A1 D06, DINplus, ENplus A1, Ö-Norm
21054500100028300006000001N4	Bar-Code mit Seriennummer, 7. bis 16. Ziffer bilden die Artikelnummer
Alle Anleitungen lesen!
→ Kap. CE-Kennzeichnung

3.3 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß dem Typenschild die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

4 Display

4.1 Fachhandwerkerebene

Der Regler des **renerVIT** verfügt über drei Bedienebenen:

- Betreiberebene 1
- Betreiberebene 2
- Fachhandwerkerebene

Über die Fachhandwerkerebene kann der Fachhandwerker spezielle Werte der Heizungsanlage einstellen. Die Einstellungen dürfen nur mit Fachkenntnissen vorgenommen werden, deshalb ist diese Bedienebene mit einem Zugangscode geschützt.

Hinweis

Die Einstell- und Ablesemöglichkeiten für den Betreiber sind in der Betriebsanleitung des **renerVIT** beschrieben.

4.1.1 Zugang zur Fachhandwerkerebene

- Das Fachhandwerker-Symbol zeigt an, dass Sie sich aktuell in der Fachhandwerkerebene befinden.
- ▶ Um aus einer Betreiberebene in die Fachhandwerkerebene zu wechseln, geben Sie unter Passwort den Zugangscode zur Fachhandwerkerebene ein.
 - Zugangscode zur Fachhandwerkerebene: 7400

4.2 Einstellungen

- In den Einstellungen können Sie spezielle Werte der Heizungsanlage einstellen.

Wenn Sie eine der genannten Einstellungen verändern möchten, dann müssen Sie in die Fachhandwerkerebene wechseln.

4.2.1 Moduleinstellungen

Sie können die Konfiguration und die Einstellungen der Module prüfen, Module aus der Konfiguration löschen sowie neue Module anlegen.

4.2.2 Netzwerk

4.2.2.1 Netzwerk konfigurieren

Funktion/Parameter	Bedeutung
IP-Adresse	IP-Adresse des renerVIT
Subnetmaske	Subnetmaske
Gateway-Adresse	Gateway-Adresse
VNC Port	Virtual Network Computing Port
DNS	→ DNS Einstellungen
Netzwerkeinstellungen speichern

4.2.2.2 DNS Einstellungen

Funktion/Parameter	Bedeutung
DNS 1:	IP-Adresse des 1. DNS-Servers
DNS 2:	IP-Adresse des 2. DNS-Servers

4.2.3 Modbus TCP Einstellungen

Funktion/Parameter	Bedeutung
Port	TCP-Port (Standard für Modbus-TCP: 502)
Timeout	Zeitverzögerung für die Datenübertragung
RX / TX Buffer	Buffergröße

4 Display

Funktion/ Parameter	Bedeutung
max. Werte	max. Anzahl der Server bei externem Zugriff
Status	Statusinformation bei externem Zugriff
Änderungen übernehmen	TCP-Einstellungen speichern
RX	Funktion aktiviert: Daten werden empfangen
TX	Funktion aktiviert: Daten werden gesendet

4.2.4 Bildschirmschoner

Funktion/ Parameter	Bedeutung
Bildschirmschoner aktiv	Funktion aktiviert: Bildschirmschoner ist aktiviert
Wartezeit Bildschirmschoner	Zeit, bis der Bildschirmschoner aktiv wird. Wenn der Bildschirmschoner aktiv ist, dann zeigt das Display die aktuelle Zeit an. Durch eine Berührung des Displays können Sie den Bildschirmschoner deaktivieren.
Bildschirm Standby aktiv	Funktion aktiviert: Standby-Modus des Bildschirmschoners ist aktiviert
Wartezeit Bildschirm Standby	Zeit, bis der Standby-Modus des Bildschirmschoners aktiv wird Wenn der Standby-Modus des Bildschirmschoners aktiv ist, dann zeigt das Display nichts an. Durch eine Berührung des Displays können Sie den Bildschirmschoner deaktivieren.

4.2.5 Soft- und Hardware

Funktion/ Parameter	Bedeutung
Software - T-Control	Software-Version der T-Control-Regelung
Betriebssystem	Version des Betriebssystems
Firmware - Touch	Version der Touch-Display-Firmware

4.2.6 USB-Stick

Funktion/ Parameter	Bedeutung
USB-Stick	Funktion aktiviert: USB-Stick ist eingeloggt und wird vom renerVIT erkannt

4.2.7 Anschluss

Funktion/ Parameter	Bedeutung
RS232-Schnittstelle des Heizungssteuerungsmoduls (X3)	Funktion aktiviert: RS-232-Schnittstelle des Heizungssteuerungsmoduls ist aktiviert

4.2.8 Service Spezial

Funktion/ Parameter	Bedeutung
STATUS MODULE	Status externer Module
TOUCH KALIBR.	Kalibrierung des Touch-Displays
REMOTE	Aktivierung verschiedener Server zur Fernsteuerung des renerVIT
BACKUP	Sicherheitskopie der kompletten Konfiguration
ALARME	<ul style="list-style-type: none"> - CLEAR ALARMS Löschen aller Fehlermeldungen - DEL ALARMS & REBOOT Löschen aller Fehlermeldungen und Neustart der Software des renerVIT
SERVICE WARTUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Betriebsstunden bis Wartung: - Serviceintervall - Rest-Betriebsstunden:
REBOOT	Neustart der Software des renerVIT

4.2.9 E-Mail

4.2.9.1 Mail - Einstellungen

Funktion/ Parameter	Bedeutung
Empfängerliste	→ Mail - Empfängerliste
E-Mail Betreff	Betreffzeile der E-Mail
E-Mail an alle Empfänger der Empfängerliste senden
Test-Mail senden	Test-E-Mail senden

4.2.9.2 Mail - Empfängerliste

Funktion/ Parameter	Bedeutung
E-Mail Adresse	E-Mail-Adressen auf der Empfängerliste
beispiel@mail-server.com	Neue E-Mail-Adresse eines Empfängers eingeben
Aktiv Fehler Warn. Info	Sendeoptionen der Empfänger: <ul style="list-style-type: none"> - Aktiv: E-Mail-Empfang ist für den jeweiligen Empfänger generell aktiviert - Fehler: Empfänger erhält per E-Mail Fehlermeldungen des renerVIT - Warnung: Empfänger erhält per E-Mail Warnungen des renerVIT - Information: Empfänger erhält per E-Mail Informationen des renerVIT
hinzufügen	Neue E-Mail-Adresse eines Empfängers zur Empfängerliste hinzufügen
löschen	E-Mail-Adresse von der Empfängerliste entfernen
E-Mail-Adressen und Sendeoptionen speichern

4.2.9.3 Mail - Statusreport

Funktion/ Parameter	Bedeutung
Anzahl Zeiten	Legt fest, wie oft E-Mails an die Empfänger gesendet werden
Zeit 1	Mailzeit 1
Sie können bis zu fünf Mailzeiten festlegen.	

4.2.9.4 Mail - Server Einstellungen

Funktion/ Parameter	Bedeutung
Mail Server	Postausgangsserver
Mail Address	E-Mail-Adresse des Touch-Displays
Passwort	Passwort für den Postausgangsserver
Benutzername	Benutzername für den Postausgangsserver
Port	Port-Nummer des Postausgangsservers

Anzahl	Benennung
1	Außentemperaturfühler
2	Zugentlastung für E-Kabel
1	Befestigungsmaterial Anlegefühler
3	Anlegefühler
3	Speicherfühler
1	Rücklauf-Temperaturanhebung
1	Dokumentation
1	Vorratsbehälter (Saug- und Handaustragung)
1	Brandschutzmanschette für Saugschlauch (Saugaustragung)
1	Befestigungsmaterial für Saug- und Rücklaufschlauch (Saugaustragung)

5 Montage

5.1 Produkt auspacken

- Entfernen Sie Verpackung und Polsterung.
- Lösen Sie die Transportsicherungen, mit denen das Produkt auf der Palette fixiert ist.

5.2 Lieferumfang prüfen

- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Anzahl	Benennung
1	Pellet-Heizkessel renerVIT
1	Aschebehältertür
1	Hinterer Aschebehälter
1	Vorderer Aschebehälter
1	Aschekratzer
1	Befestigungsmaterial Anlegefühler
1	3-teiliges Werkzeugset

5.3 Mindestabstände

Gültigkeit: Saugaustragung

5 Montage

Gültigkeit: Schneckenaustragung

Gültigkeit: Handaustragung

Maß	VKP 122/2	VKP 202/2	VKP 302/2	VKP 452/2	VKP 602/2
Saugaustragung					
A	2100	2100	2100	2100	2100
B	250	250	250	250	250
Schneckenaustragung					
A	1500	1600	1600	2100	2100
B	230	230	230	230	230
Handaustragung					
A	1800	1800	1800	—	—
B	50	50	50	—	—

5.4 Produkt aufstellen

1 Kranöse

1. Nehmen Sie die obere Verkleidung ab. (→ Seite 11)
2. Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, nehmen Sie ggf. alle weiteren Verkleidungen ab. (→ Seite 11)
3. Schlagen Sie das Produkt an der Kranöse (1) an.
4. Stellen Sie das Produkt an seinem Aufstellort auf.
 - Raumtemperatur: +4 °C bis +40 °C
 - Boden des Aufstellorts: dem Gewicht des Produkts (betriebsbereit) angemessen

Aschebehältertür montieren

1 Befestigungsschraube

5. Drehen Sie die Befestigungsschraube (1) der Aschebehältertür heraus.

1	Aschebehältertür	3	Innensechskantschraube
2	Befestigungsschraube		
- Setzen Sie die Aschebehältertür (1) unten auf die vormontierte Innensechskantschraube (3).
 - Schrauben Sie die Befestigungsschraube (2) ein.

1	Aschebehältertür	3	Türstopper
2	Befestigungsschraube
Türstopper		
- Setzen Sie den Türstopper (3) in den Schlitz am Produkt ein.
 - Schrauben Sie das freie Ende des Türstoppers an der Aschebehältertür (1) so an, dass der Türstopper beweglich ist.

5.5 Verkleidungen abnehmen

Obere Verkleidung abnehmen

1	Obere Verkleidung	2	Schraube
- Drehen Sie die Schraube (2) auf der Oberseite der oberen Verkleidung (1) zu 3/4 heraus.
 - Schieben Sie die obere Verkleidung nach hinten.
 - Nehmen Sie die obere Verkleidung nach oben ab.

Hintere und seitliche Verkleidung abnehmen

- Nehmen Sie die hintere Verkleidung (A) ab.
- Ziehen Sie den vorderen Teil der linken Verkleidung (B) am oberen Ende seitwärts weg.
- Heben Sie die linke Verkleidung aus den unteren Haltebolzen (C) heraus.
- Ziehen Sie den hinteren Teil der linken Verkleidung (D) am oberen Ende seitwärts weg.
- Heben Sie die linke Verkleidung aus den unteren Haltebolzen (E) heraus.
- Heben Sie die rechte Verkleidung (F) aus den unteren Haltebolzen (G) heraus.

5 Montage

Bedingungen: Die rechte Verkleidung muss für den Transport abgenommen werden.

- ▶ Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die rechte Verkleidung befestigt ist.
- ▶ Nehmen Sie die rechte Verkleidung genauso wie die linke Verkleidung ab **(F)**, **(G)**.

Vordere Verkleidung öffnen

9. Öffnen Sie die vordere Verkleidung durch einen leichten Zug auf der linken Seite **(A)**.

5.6 Verkleidungen montieren

- ▶ Montieren Sie die Verkleidungen in folgender Reihenfolge.
 - Vordere Verkleidung
 - Hintere und seitliche Verkleidung
 - Obere Verkleidung

5.7 Vorratsbehälter und Zwischenbehälter montieren

Gültigkeit: Saugaustragung

1	Zwischenbehälter	3	Behälter-Austragungsschnecke
2	Adapter	4	Einschubschnecke

- ▶ Stellen Sie den Vorratsbehälter unmittelbar neben dem **renerVIT** auf.
 - Abstand: 3 mm
- ▶ Richten Sie den Vorratsbehälter mit Hilfe der vier Stellfüße aus.
 - Arbeitsmaterial: Wasserwaage
- ▶ Legen Sie die Kabel des Vorratsbehälters durch die Leerrohre zur Kesselsteuerung.
- ▶ Schließen Sie die Kabel im Vorratsbehälter an.
 - Kabel an Netzfilter
 - Kabel an Motorschutz

Bedingungen: VKP 122 oder VKP 202 oder VKP 302

- ▶ Montieren Sie den Adapter **(2)** zwischen Zwischenbehälter **(1)** und Behälter-Austragungsschnecke **(3)**.
- ▶ Schließen Sie die Kabel des Vorratsbehälters an der Kesselsteuerung an.

Gültigkeit: Handaustragung

1 Behälter-Austragungs-
schnecke	2 Zwischenbehälter
	3 Einschubschnecke

- ▶ Stellen Sie den Vorratsbehälter unmittelbar neben dem **renerVIT** auf.
 - Abstand: 3 mm
- ▶ Richten Sie den Vorratsbehälter mit Hilfe der vier Stellfüße aus.
 - Arbeitsmaterial: Wasserwaage
- ▶ Legen Sie die Kabel des Vorratsbehälters durch die Leerrohre zur Kesselsteuerung.
- ▶ Schließen Sie die Kabel des Vorratsbehälters an der Kesselsteuerung an.

6 Installation

6.1 Hydraulischer Anschluss

Vorsicht!
Sachschäden durch Fremdkörper in der Heizungsanlage

Schweiß, Zunder, Hanf, Kitt, Rost und Schmutz aus den Rohrleitungen können das Produkt schädigen.

- ▶ Spülen Sie die Heizungsanlage vor dem Anschluss des Produkts.

Gefahr!
Verletzungsgefahr durch fehlende Komponenten

Im Lieferumfang des Produkts sind nicht alle notwendigen Komponenten für eine sachgemäße Installation einer Heizungsanlage enthalten.

- ▶ Montieren Sie bauseits ein ausreichend dimensioniertes Ausdehnungsgefäß.
- ▶ Montieren Sie eine Sicherheitsgruppe im Heizungsvorlauf.

- ▶ Montieren Sie einen Kesselfüll- und Entleerungshahn.

Vorarbeit

- ▶ Nehmen Sie die Verkleidungen ab. (→ Seite 11)

1 Kesselseitiger Rücklauf-
anschluss	5 3-Wege-Mischer inkl.
Motor
2 Absperrventil inkl. Rück-
schlagklappe	6 Bauseitiger Rücklaufan-
schluss
3 Rücklaufpumpe	7 Bypass zum Vorlauf
4 Absperrventil	

1. Bauen Sie die einzeln gelieferten Komponenten der Rücklauf-Temperaturanhebung zusammen.

1 Vorlauf	5 Ausdehnungsgefäß
2 Rücklauf	6 Rücklaufpumpe
3 3-Wege-Mischer	7 Sicherheitsventil und
Entlüftung
4 Absperrventil	

Vorsicht!
Sachschaden durch unverschlossene zusätzliche Fühlermuffe

Wenn die zusätzliche Fühlermuffe auf der Rückseite des Produkts unverschlossen ist, dann kann Wasser austreten.

- ▶ Wenn Sie keinen zusätzlichen Fühler (z. B. ein Einschraubthermometer) verwenden, dann verschließen Sie die zusätzliche Fühlermuffe mit einem Blindstutzen.

2. Montieren Sie die Rücklauf-Temperaturanhebung.

6 Installation

- in unmittelbarer Nähe des Produkts
 - an der Wand
 - entlüftbar
3. Schließen Sie den Vorlauf (1) am Produkt an.
 4. Schließen Sie den kesselseitigen Rücklaufanschluss der Rücklauf-Temperaturanhebung am Heizkessel an.
 5. Schließen Sie den bauseitigen Rücklaufanschluss der Rücklauf-Temperaturanhebung am Rücklauf (2) an.
 6. Verbinden Sie den 3-Wege-Mischer (3) über den Bypass mit dem Vorlauf (1).
 7. Schließen Sie die Rücklaufpumpe (6) und den 3-Wege-Mischer (3) elektrisch an.
 8. Montieren Sie den Rücklauffühler.
 - zwischen Produkt und Rücklauf-Temperaturanhebung
 - in unmittelbarer Nähe der Rücklauf-Temperaturanhebung
 9. Schließen Sie den Rücklauffühler am Leistungsteil des Produkts an (→ Anhang).

6.2 Abgasanschluss

Vorsicht! **Sachschäden im Abgassystem durch Feuchtigkeit**

Feuchtigkeit in den Abgasen kann das Abgassystem schädigen.

- ▶ Betreiben Sie das Produkt nur in Kombination mit einem feuchtigkeitsunempfindlichen und korrosionsbeständigen Abgassystem.

1 Abgasrohr

2 renerVIT

- 3 Abgasanschluss 5 Kamin
- 4 Kaminzugregler inkl. Explosionsklappe
1. Stimmen Sie das Produkt (2) und den Kamin (5) aufeinander ab.
 - nach DIN 18160
 - nach EN 13384
2. Drehen Sie bei Bedarf den Abgasanschluss (3).
3. Bauen Sie einen Kaminzugregler (4) ein.
 - nach DIN 4795
 - Förderdruck: 5 ... 10 Pa
4. Bauen Sie eine Explosionsklappe (4) in den Kamin (5) ein.
5. Achten Sie auf den Steigungswinkel des Abgasrohrs (1).
 - Steigungswinkel des Abgasrohrs: $\geq 3^\circ$
6. Achten Sie auf die Länge des Abgasrohrs (1) zwischen Produkt (2) und Kamin (5).
 - Länge des Abgasrohrs: ≤ 3 m
7. Ummanteln Sie das Abgasrohr (1) mit einer Wärmedämmung.
 - Stärke der Wärmedämmung: ≥ 30 mm

6.3 Elektrischer Anschluss

Gefahr! **Stromschlaggefahr**

Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten mit Anschluss an das Niederspannungsnetz besteht Stromschlaggefahr.

- ▶ Trennen Sie das Produkt von der Stromzufuhr.
- ▶ Sichern Sie das Produkt gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Prüfen Sie das Produkt auf Spannungsfreiheit.
- ▶ Öffnen Sie das Produkt nur im spannungslosen Zustand.

Vorsicht! **Fehlerhafte Messwerte durch Übersprechen der Leitungen**

Durch falsche Verlegung der Netzanschlussleitungen und der Fühlerleitungen können fehlerhafte Messwerte an die Steuerung übertragen werden.

- ▶ Verlegen Sie die Netzanschlussleitungen und die Fühlerleitungen räumlich getrennt.

Kabel verlegen

1	Kabeldurchführung	3	Zugentlastung
2	Kabel	4	Klemmen
- Führen Sie die Kabel (2) durch die Kabeldurchführung für elektrische Anschlüsse an der Rückseite des Produkts.

Vorsicht!
Sachschäden durch falsch verlegte Kabel

Hohe Temperaturen am Zündgebläse können die Kabel schädigen.

- Verlegen Sie die Kabel nur in den vormontierten Kabelkanälen.

- Ziehen Sie die Kabel durch die Kabelkanäle zur Vorderseite des Produkts.
- Führen Sie die Kabel durch die Kabeldurchführung (1) an der Vorderseite des Produkts zur Steuerung.
- Sichern Sie die Kabel mit einer Zugentlastung (3).
- Klemmen Sie die Kabel fest (4).

Netzanschlussleitung anschließen

1	Saugzuggebläse	3	Motor Rückbrand-Sicherungseinrichtung
2	Einschubschneckenmotor	4	Motor Austragschnecke
		5	Netzanschluss
- Demontieren Sie an der Rückseite des Produkts das Abdeckblech über den Steckerklemmen.
 - Klemmen Sie die Netzanschlussleitung an den dafür vorgesehenen Stecker an.
 - Schließen Sie den Netzanschluss nicht am Produkt an.

Hinweis

Der Vaillant Werkskundendienst schließt das Produkt bei der Erstinbetriebnahme an.

- Installieren Sie einen Not-Aus-Schalter vor dem Aufstellraum des Produkts.

Außentemperaturfühler anschließen

- Installieren Sie den Außentemperaturfühler.
 - Hausseite: Nord-Ost
 - Höhe über dem Boden: 2 m

Vorsicht!

Durchfeuchtung der Bausubstanz

Wasser kann durch die Durchführung der Anschlussleitung des Außentemperaturfühlers ins Gebäudeinnere dringen.

- Versehen Sie die Anschlussleitung vor der Durchführung mit einer Abtropfschleufe.
- Verhindern Sie, dass Wasser ins Gebäudeinnere dringen kann.

- Führen Sie die Anschlussleitung ins Gebäudeinnere.
- Schließen Sie den Außentemperaturfühler am Anschluss X2 des Kommunikationsmoduls an (→ Anhang).

6 Installation

Steuerung anschließen

Hinweis

In der vorderen Verkleidung des Produkts befindet sich ein Elektroplan.

Hinweis

Die Steuerung besteht aus Heizungssteuerungsmodul, Leistungsteil, Kommunikationsmodul und internen Erweiterungsmodulen (VKP 122/2: max. 4, VKP 202/2 ... VKP 602/2: max. 5).

1	Heizungssteuerungsmodul	4	Speicherkreismodul
2	Leistungsteil	5	Pufferspeichermodul
3	Kommunikationsmodul	6	Heizkreismodul

13. Schließen Sie die internen Erweiterungsmodule in der folgenden Reihenfolge an.
 - Speicherkreismodul (werksseitig vormontiert)
 - Heizkreismodul (werksseitig vormontiert)
 - Pufferspeichermodul (werksseitig vormontiert)
 - Weiteres Heizkreismodul (wenn vorhanden)
14. Isolieren Sie die Aderenden der Leitungen ab.
15. Crimpen Sie Aderendhülsen an die Aderenden.
16. Befestigen Sie die Leitungen an den Steckern.
17. Schließen Sie die Netzanschlussleitung und alle weiteren Anschlusskabel (z. B. Rücklaufpumpe) am Leistungsteil und an den anderen Modulen an (→ Anhang).

18. Sichern Sie die Kabel an den beigelegten Zugentlastungen mit Kabelbindern.

1	Verbindungskabel CAN-Bus	2	Verbindungskabel Spannungsversorgung
19. Verbinden Sie das Heizungssteuerungsmodul mit dem Leistungsteil (Verbindungskabel CAN-Bus **(1)**).
 20. Verbinden Sie das Heizungssteuerungsmodul mit dem Kommunikationsmodul (Verbindungskabel Spannungsversorgung **(2)**).
 21. Montieren Sie die Verkleidungen. (→ Seite 12)

Thermische Ablaufsicherung anschließen

Gültigkeit: VKP 452
ODER VKP 602

22. Schließen Sie die thermische Ablaufsicherung an den Sicherheitswärmetauscher des **renerVIT** an:

- Trinkwasseranschluss der Ablaufsicherung: an Kaltwasseranschluss anschließen
- Abwasseranschluss der Ablaufsicherung: über Abwasserleitung an Haus-Abwasseranschluss anschließen
- Temperaturfühler der Ablaufsicherung: an Öffnung für zusätzliche Fühlermuffe des **renerVIT** anschließen

7 Pellet-Lagerung

- Innerhalb des Gebäudes
 - Z. B. umgebauter Raum im Keller- oder Erdgeschoss
 - Sacksilo in separatem Lagerraum (staubdicht getrennt vom **renerVIT**)
- Außerhalb des Gebäudes
 - Sacksilo in witterungsbeständigem Lagerraum

7.1 Erstbefüllung des Pellet-Lagers

- ▶ Beachten Sie folgende Reihenfolge bei Montage, Installation und Inbetriebnahme.
 - Montage und Installation des **renerVIT**
 - Montage des Pellet-Lagers
 - Prüfung des leeren Pellet-Lagers durch den **Vaillant** Werkskundendienst
 - Erstinbetriebnahme der Heizungsanlage
 - Erstbefüllung des Pellet-Lagers
 - Prüfung, ob der Pelletstrahl die Prallschutzmatte trifft

7.2 Anforderungen an den Lagerraum beachten

Gefahr!

Explosionsgefahr durch Staub im Lagerraum

- ▶ Verwenden Sie im Lagerraum nur explosionsgeschützte Elektroinstallation.

Vorsicht!

Sachschaden durch Feuchtigkeit

Durch Feuchtigkeit im Lagerraum können die Pellets aufquellen und die Wände schädigen.

- ▶ Errichten Sie das Pellet-Lager in einem trockenen und durchgängig frostfreien Raum.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass in den Lagerraum keine Feuchtigkeit eindringen kann.
- ▶ Setzen Sie bei Gefahr von feuchten Wänden (auch zeitweise) ein Sacksilo ein.

1. Beachten Sie die baulichen Anforderungen an den Lagerraum.

- Alle statischen Anforderungen durch Statiker geprüft und erfüllt
- Trocken, staubdicht und druckbeständig
- Keine Verunreinigung der Pellets möglich, z. B. durch abbröckelnden Putz
- Keine Öffnungen außer Befüll- und Absaugstutzen, insbesondere alte Rohrleitungen verschlossen und alte Elektroinstallationen abgeklemmt und zugespitzt
- Versorgungsleitungen strömungs- und bruchsicher verkleidet
- Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten (Tür oder Luke)
- Zugang nach außen geöffnet und innen mit einer Druckentlastung versehen

Abstand zwischen renerVIT und Lagerraum

2. Beachten Sie den Abstand zwischen **renerVIT** und Lagerraum.
 - Abstand: 1 ... 4 m

Gültigkeit: Schneckenaustragung

- ▶ Beachten Sie den zulässigen Biegeradius der Förderschnecke.

Gültigkeit: Saugaustragung

- ▶ Achten Sie auf die zulässige Länge des Saugschlauchs sowie auf die zulässigen Förderhöhen und Biegungen.

Größe und Form

1	Befüllstutzen	6	Nutzbare Volumen
2	Absaugstutzen	A	Abstand zwischen den Schrägböden
3	Schrägboden	B	Abstand zwischen Unterkante Decke und Oberkante Stutzen
4	Winkelstütze	C	Abstand zwischen den Anschlussstutzen
5	Schnecke inkl. Druckentlastung		

3. Beachten Sie die geometrischen Anforderungen an den Lagerraum.

7 Pellet-Lagerung

- Kapazität (Jahresbrennstoffmenge): 1 ... 1,2
- Form: schmal und rechteckig
- Boden: eben
- Länge: 1 ... 4 m
- Nutzbares Volumen (6): 2/3 des Lagerraums
- Abstand (A): 250 ... 300 mm
- Abstand (B): 150 ... 200 mm
- Abstand (C): ≥ 500 mm
- Schütthöhe der Pellets: $\leq 2,5$ m

Zugang von außen zum Lagerraum

- Beachten Sie die Anforderungen an den Zugang von außen zum Lagerraum.
 - Abstand zwischen Lagerraum und von außen zugänglichem Anschluss der Befülleinrichtung: möglichst kurz. Lagerraum grenzt idealerweise an Außenmauer.
 - Standplatz des Lieferfahrzeugs: möglichst nah. Maximal 30 m vom Anschluss der Befülleinrichtung entfernt.
 - Zufahrtsweg des Lieferfahrzeugs: 3 m Straßenbreite, 4 m Durchfahrthöhe, für Fahrzeuge mit mindestens 18 t Gewicht geeignet
 - Befüll- und Absaugstutzen: an Stirnseite des Lagerraums, von außen gegen unbefugten Zugriff gesichert

7.3 Erforderliche Einbauten beachten

Zubehör für Lagerraum

1 Absaugstutzen	A Abstand zwischen Befüllstutzen und Z-Profil
2 Befüllstutzen	B Abstand zwischen den Anschlussstutzen
3 Z-Profil	C Abstand zwischen Außenwand und Prallschutzmatte
4 Lagerraumzugang	
5 Druckentlastung	
6 Prallschutzmatte	

- Beachten Sie die Abstände.
 - Abstand (A): ≥ 200 mm
 - Abstand (B): ≥ 500 mm
 - Abstand (C): ≥ 200 mm
- Verwenden Sie ausschließlich **Vaillant** Zubehör.

Zubehör	Art.-Nr.
Prallmatte mit Montageleiste	0010004253
Befüllset (gerade, verzinkt)	0010004254
Verlängerungsstück Befüllset (1,0 m)	0010004255
Befüllset (45°, verzinkt)	0010004256

Zubehör	Art.-Nr.
Druckentlastung (Z-Profile)	0010004258
Winkelrahmen für Rutschschräge	0010004259
Verlängerungsstück Befüllset (0,5 m)	0010004263
45°-Bogen	0010004264

Befüllsystem

1 Befüllstutzen	3 Prallschutzmatte
2 Absaugstutzen	4 Lagerraumzugang

Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag. Explosionsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Unsachgemäße Installation kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen. Elektrostatische Aufladung kann zu Funkenbildung und zur Explosion führen.

- Verwenden Sie keinesfalls Kunststoffrohre für das Befüllsystem.

- ▶ Erden Sie die Befüllleitungen mit einem 4-mm²-Kupferdraht (Schiene oder Erdstab).

3. Beachten Sie die Anforderungen an die Befüllleitungen.
- Geometrie der Befüllleitungen: möglichst wenige Richtungsänderungen
 - Länge der Befüllleitungen: ≤ 10 m
 - Verlängerung des Befüllsystems: ausschließlich Metallrohre aus dem **Vaillant** Zubehör
 - Verlängerungsrohre: mit Rohrschelle befestigt und geerdet

1	Erdreich	B	Abstand zwischen Außenwand des Pellet-Lagerraums und Rohrschellen
2	Pellet-Lagerraum	C	Abstand zwischen Unterkante Decke und Oberkante Anschlussstutzen
3	Rohrschelle		
A	Abstand zwischen Außenwand des Pellet-Lagerraums und Anschlussstutzen		

4. Beachten Sie die Abstände.
- Abstand (A): 50 ... 100 mm
 - Abstand (B): ≤ 500 mm
 - Abstand (C): 150 ... 200 mm
5. Bringen Sie die Stutzen unter der Decke des Pellet-Lagerraums an.
6. Prüfen Sie den Abstand zwischen den beiden Anschlussstutzen.
Abstand: < 500 mm
- ▶ Verlängern Sie den Befüllstutzen gegenüber dem Absaugstutzen.
 - Verlängerung: 500 mm
 - Arbeitsmaterial: Verlängerungsstück aus dem **Vaillant** Zubehör
7. Mauern Sie die beiden Stutzen in die Wand.
- Direkt eingemauert, nicht eingeschäumt
8. Befestigen Sie die Anschlussstutzen.
- Gegen Verdrehen bei Belastung gesichert
 - Arbeitsmaterial: Kupplungsset aus dem **Vaillant** Zubehör
9. Sichern Sie die Anschlussstutzen von außen gegen unsachgemäßen Gebrauch mit einer Abschließvorrichtung.

Prallschutzmatte

10. Montieren Sie die Prallschutzmatte.

- Im rechten Winkel zur Einblaserichtung
- Abstand vor der Wand, die dem Befüllstutzen gegenüber liegt: ≥ 200 mm

Schrägböden

11. Stellen Sie sicher, dass die Schrägböden die statischen Anforderungen erfüllen.
12. Prüfen Sie die Breite des Pellet-Lagerraums.

1 / 2

Pellet-Lagerraum: breit

- ▶ Fertigen Sie zwei Schrägböden an.
 - Oberfläche: glatt (bei Bedarf Laminat als Rutschhilfe)
 - Material: vorzugsweise Holz
 - Montagewinkel: ≥ 45°
 - Arbeitsmaterial: Winkelträger

2 / 2

Pellet-Lagerraum: schmal

- ▶ Fertigen Sie zwei Schrägböden an, kürzen Sie die Winkelträger und montieren Sie eine Holzunterkonstruktion. Oder fertigen Sie nur einen Schrägboden.
 - Oberfläche: glatt (bei Bedarf Laminat als Rutschhilfe)
 - Material: vorzugsweise Holz
 - Montagewinkel: ≥ 45°
 - Arbeitsmaterial: Winkelträger

13. Ziehen Sie die Schrägböden bis auf den Boden des Pellet-Lagerraums herunter.
14. Halten Sie den Abstand zwischen den Schrägböden ein.
- Abstand: 250 ... 300 mm
15. Damit die Pellets hindernisfrei in das Austragungssystem gelangen können, vermeiden Sie Kanten und Stege.
16. Damit keine Pellets in den Leerraum rieseln können, dichten Sie den Anschluss der Schrägböden an die Umschließungsflächen ab.
- Abdichtung: Dehnungsfuge

Schallschutz

17. Prüfen Sie bei der Ausführung der Schrägböden, des Austragungssystems und der Wanddurchführungen, ob Körperschall auf das Gebäude übertragen wird. Körperschall wird auf das Gebäude übertragen
- ▶ Bringen Sie eine Körperschallentkopplung an.

8 Inbetriebnahme

Zugang von innen zum Lagerraum

18. Planen Sie den Zugang von innen zum Lagerraum.
 - Tür oder Luke
 - nach außen aufgehend
 - von innen zu öffnen
 - nicht in der Flugbahn der Pellets
 - mit einer umlaufenden Dichtung (staubdicht)
19. Entlasten Sie den Zugang zum Pellet-Lagerraum von innen vom Druck der Pellets.
 - Arbeitsmaterial: Holzbrett
 - Arbeitsmaterial: Z-Profil
20. Damit beim Befüllen des Lagerraums kein Staub durch das Schlüsseloch austreten kann, kleben Sie das Türschloss von innen ab.
21. Bringen Sie bei Bedarf eine optische Füllstandskontrolle an (z. B. Sichtfenster im Holzbrett).
22. Bringen Sie ein gut sichtbares Hinweisschild am Zugang des Lagerraums an.
 - Text des Hinweisschildes: Unbefugten ist der Zugang zum Pellet-Lagerraum untersagt!

Bedingungen: Gewicht des Pellet-Lagers: > 10 t

- ▶ Montieren Sie einen Kontaktschalter als zusätzliche Sicherung.

7.4 Sacksilo montieren

Gefahr! **Explosionsgefahr durch Staub-Luft-Gemisch**

Pellet-Staub kann aus dem Sacksilo entweichen und ein explosionsfähiges Staub-Luft-Gemisch erzeugen.

- ▶ Stellen Sie das Sacksilo nicht im Aufstellraum des **renerVIT** auf.

Gefahr! **Erstickengefahr durch Verschüttung**

Im Sacksilo besteht die Gefahr, dass Personen verschüttet werden.

- ▶ Begeben Sie sich niemals ins Innere des Sacksilos.

Gefahr! **Quetschgefahr durch mechanische Teile**

Die rotierende Austragschnecke der Pelletförderung kann zu Verletzungen führen.

- ▶ Greifen Sie nicht ins Innere des Sacksilos.

Vorsicht! **Sachschäden durch äußere Einflüsse**

Witterung und unbefugter Zugriff (z. B. durch Haustiere) kann die Haltbarkeit des Sacksilos beeinträchtigen.

- ▶ Schützen Sie das Sacksilo gegen Witterung und unbefugten Zugriff.
- ▶ Damit keine Feuchtigkeit eindringen kann, montieren Sie das Sacksilo mit ausreichendem Abstand zu Wänden.

1. Montieren Sie ausschließlich das **Vaillant** Sacksilo.

Gültigkeit: Schneckenaustragung

- Art.-Nr. 0010004261
- Art.-Nr. 0020005478

Gültigkeit: Saugaustragung

- Art.-Nr. 0010004262
- Art.-Nr. 0020005479

2. Beachten Sie die Montageanleitung zum Sacksilo.

8 Inbetriebnahme

8.1 Heizungsanlage füllen

- 1 Füll- und Entleerungshahn

1. Schließen Sie einen Füll- und Entleerungshahn (**1**) an.
2. Schließen Sie einen Schlauch am Füll- und Entleerungshahn (**1**) an.
3. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an einen Wasserhahn an.
4. Öffnen Sie alle Thermostatventile der Anlage.

Vorsicht!

Sachschäden durch Frost- und Korrosionsschutzmittel

Frost- und Korrosionsschutzmittel im Heizwasser können das Produkt schädigen.

- ▶ Reichern Sie das Heizwasser nicht mit Frost- und Korrosionsschutzmitteln an.

5. Füllen Sie Wasser über den Füll- und Entleerungshahn in die Heizungsanlage.
 - Fülldruck bei ausgeschalteter Heizungsanlage: 1 ... 2,5 bar
6. Entlüften Sie alle Heizkörper.
7. Prüfen Sie den Fülldruck der Heizungsanlage. Fülldruck zu niedrig
 - ▶ Wiederholen Sie den Füllvorgang.

8.2 Primärluftklappe einstellen lassen

- ▶ Lassen Sie bei Bedarf die Primärluftklappe durch den **Vaillant** Werkskundendienst justieren.

Hinweis

Die Primärluftklappe ist werksseitig voreingestellt. Abhängig von der Anlage ist es eventuell erforderlich, die Primärluftklappe zu justieren.

Eine optimale Öffnung der Primärluftklappe optimiert die Verbrennung und die Abgaswerte des **renerVIT**.

8.3 Anlagenparameter einstellen

- ▶ Stellen Sie die Anlagenparameter ein, z. B. die Brennstoffparameter, Anlagenkonfiguration, Module etc.

8.4 Funktion und Dichtheit prüfen

Bevor Sie das Produkt an den Betreiber übergeben:

- ▶ Prüfen Sie die Heizungsanlage auf Dichtheit.
- ▶ Prüfen Sie die Luft-Abgas-Führung auf einwandfreie Installation.
- ▶ Prüfen Sie die Frontverkleidung auf ordnungsgemäße Montage.
- ▶ Prüfen Sie sämtliche Sicherheitseinrichtungen.
- ▶ Prüfen Sie den Heizbetrieb.

8.5 Arbeiten der Inbetriebnahme-Checkliste prüfen lassen

- ▶ Lassen Sie vom **Vaillant** Werkskundendienst prüfen, ob alle in der Inbetriebnahme-Checkliste genannten Arbeitsschritte fachgerecht durchgeführt wurden (→ Anhang).

9 Übergabe an den Betreiber

1. Unterrichten Sie den Betreiber über getroffene Maßnahmen zur Verbrennungsluftversorgung und Abgasführung. Weisen Sie besonders darauf hin, dass diese nicht verändert werden dürfen.
2. Gehen Sie die Betriebsanleitung mit dem Betreiber durch und beantworten Sie seine Fragen.

Gefahr!

Brandgefahr am Aufstellort

Pellets am Aufstellort des Produkts können in Brand geraten.

- ▶ Weisen Sie den Betreiber darauf hin, dass Pellets nicht am Aufstellort des Produkts, sondern nur im Pellet-Lager gelagert werden dürfen.

3. Weisen Sie den Betreiber auf die Sicherheitshinweise hin, die er beachten muss.
4. Weisen Sie den Betreiber auf die richtige (wirtschaftliche) Einstellung von Temperaturen, Regelgeräten und Thermostatventilen hin.
5. Unterrichten Sie den Betreiber über die Kontrolle des erforderlichen Wasserstands/Fülldrucks der Heizungsanlage sowie über die Maßnahmen zum Nachfüllen und Entlüften der Heizungsanlage bei Bedarf.
6. Übergeben Sie dem Betreiber alle Anleitungen und Gerätepapiere zur Aufbewahrung.
7. Machen Sie ihn darauf aufmerksam, dass die Anleitungen in der Nähe des Produkts verbleiben sollen.
8. Weisen Sie den Betreiber auf die Notwendigkeit einer Inspektion/Wartung der Heizungsanlage hin. Empfehlen Sie den Abschluss eines Wartungsvertrags.

10 Estrichrocknung

– **Heizkreis** → **HK Betriebsarten** → **Betriebsart** → **Estrichrocknung**

Die Funktion erlaubt es Ihnen, einen frisch verlegten Estrich entsprechend der Bauvorschriften nach einem festgelegten Zeit- und Temperaturplan "trockenzuheizen".

Der **renerVIT** regelt die Vorlauftemperatur des Heizkreises unabhängig von der Außentemperatur nach einem voreingestellten Programm:

Tag (nach Start der Funktion)	Tagessolltemperatur für diesen Tag [°C]
1	25
2	30
3	35
4	40
5 ... 12	45
13	40
14	35
15	30

11 Störungsbehebung

Tag (nach Start der Funktion)	Tagessolltemperatur für diesen Tag [°C]
16	25
17 ... 23	10
24	30
25	35
26	40
27	45
28	35
29	25

Nach einer Unterbrechung der Estrichrocknung, z. B. durch Stromausfall, wird die Estrichrocknung automatisch fortgesetzt:

Tag der Unterbrechung (nach Start der Funktion)	Fortsetzung bei Tag
0 ... 15	1
16	16
17 ... 23	17
24 ... 28	24
29	29

11 Störungsbehebung

- ▶ Beheben Sie Störungen mit Hilfe der Störungstabelle im Anhang (→ Seite 37).

11.1 Sicherheitstemperaturbegrenzer entriegeln

Gefahr!

Stromschlaggefahr

Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten mit Anschluss an das Niederspannungsnetz besteht Stromschlaggefahr.

- ▶ Trennen Sie das Produkt von der Stromzufuhr.
- ▶ Sichern Sie das Produkt gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Prüfen Sie das Produkt auf Spannungsfreiheit.
- ▶ Öffnen Sie das Produkt nur im spannungslosen Zustand.

1 Sicherheitstemperaturbegrenzer

1. Warten Sie, bis die Kesseltemperatur abgesunken ist.
– Kesseltemperatur: < 75 °C
2. Nehmen Sie die Abdeckkappe vom Sicherheitstemperaturbegrenzer (1).
3. Entriegeln Sie den Sicherheitstemperaturbegrenzer durch das dafür vorgesehene Loch mit einem Schraubendreher.
4. Schrauben Sie die Abdeckkappe auf den Sicherheitstemperaturbegrenzer.
5. Beheben Sie die Störung, die den Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst hat.

11.2 Fehlercodes und ihre Bedeutung

Zu den meisten Störungen zeigt das Display Fehlercodes zum Produkt.

- ▶ Entnehmen Sie die Bedeutung der Fehlercodes dem Anhang und beheben Sie die Fehler. (→ Seite 33)

12 Inspektion und Wartung

- ▶ Entnehmen Sie die Inspektions- und Wartungsarbeiten dem Wartungsplan im Anhang. (→ Seite 37)

12.1 Wartungsarbeiten vorbereiten

Gefahr!

Stromschlaggefahr

Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten mit Anschluss an das Niederspannungsnetz besteht Stromschlaggefahr.

- ▶ Trennen Sie das Produkt von der Stromzufuhr.
- ▶ Sichern Sie das Produkt gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Prüfen Sie das Produkt auf Spannungsfreiheit.
- ▶ Öffnen Sie das Produkt nur im spannungslosen Zustand.

1. Schalten Sie das Produkt am Display aus.
2. Lassen Sie das Produkt abkühlen.
 - Abkühlzeit: ≥ 1 h
3. Verwenden Sie für Reinigungsarbeiten geeignetes Arbeitsmaterial.
 - Arbeitsmaterial: Staubsauger
 - Arbeitsmaterial: Handfeger

12.2 Wartungsarbeiten durchführen

1. Dichtungen prüfen (→ Seite 23)
2. Wärmetauscher reinigen (→ Seite 23)
3. Saugzuggebläse reinigen (→ Seite 23)
4. Brennkammerisolierungen prüfen (→ Seite 24)
5. Brennkammer reinigen (→ Seite 25)
6. Aschebehälter leeren (→ Seite 26)
7. Brennerrost reinigen (→ Seite 27)
8. Zündgebläse reinigen (→ Seite 28)
9. Befestigungsschrauben nachziehen (→ Seite 28)
10. Primärluftklappe prüfen (→ Seite 28)
11. Stecker auf Hauptleiterplatte prüfen (→ Seite 29)
12. Zwischenbehälter reinigen (→ Seite 29)
13. RSE-Klappe prüfen (→ Seite 29)
14. **Gültigkeit:** Schneckenaustragung
 Austragungsschnecke prüfen (→ Seite 30)
15. Pellet-Förderschlauch prüfen (→ Seite 30)
16. Rückluftschlauch prüfen (→ Seite 30)
17. Wanddurchführung reinigen (→ Seite 30)

12.2.1 Dichtungen prüfen

- ▶ Prüfen Sie bei allen Wartungsarbeiten die Dichtungen des Produkts auf Beschädigungen.
 Dichtungen beschädigt?
 - ▶ Tauschen Sie die beschädigten Dichtungen.

12.2.2 Wärmetauscher reinigen

1. Nehmen Sie die obere Verkleidung ab. (→ Seite 11)

1 Verschlussmutter 2 Wärmetauscherdeckel

2. Entfernen Sie die Wärmedämmung vom Wärmetauscherdeckel.
3. Entfernen Sie die Verschlussmuttern (1) des Wärmetauscherdeckels (2).
 - Arbeitsmaterial: Schraubenschlüssel SW 17
4. Heben Sie den Wärmetauscherdeckel (2) ab.
5. Reinigen Sie den Wärmetauscher und den Bereich um den Wärmetauscher.
6. Prüfen Sie, ob sich die Turbulatoren frei in den Zügen bewegen können und die Züge frei sind.
7. Prüfen Sie den Wärmetauscherdeckel.
 Wärmetauscherdeckel beschädigt?
 - ▶ Tauschen Sie den Wärmetauscherdeckel.
8. Prüfen Sie die Dichtung des Wärmetauscherdeckels.
 Dichtung beschädigt?
 - ▶ Tauschen Sie die Dichtung.

Nacharbeit

1. Setzen Sie den Wärmetauscherdeckel auf.
2. Verschrauben Sie den Wärmetauscherdeckel mit den Verschlussmuttern.
3. Setzen Sie die Wärmedämmung auf den Wärmetauscherdeckel.

12.2.3 Saugzuggebläse reinigen

1. Entfernen Sie die vier Halteschrauben am Flansch des Ventilators.
 - Arbeitsmaterial: Schraubenschlüssel
2. Nehmen Sie den Ventilator ab.

12 Inspektion und Wartung

1 Flügelrad

3. Reinigen Sie das Gehäuse und das Flügelrad (1) des Ventilators.
4. Prüfen Sie die Dichtung des Saugzugventilators.
Dichtung beschädigt?
▶ Tauschen Sie die Dichtung.
5. Reinigen Sie den Abgasstutzen, auf dem der Saugzugventilator montiert ist.
6. Prüfen Sie, ob der Saugzugventilator fest auf dem Abgasstutzen sitzt und gut abgedichtet ist.
Kein fester Sitz oder keine gute Dichtung?
▶ Dichten Sie die Verbindung vom Abgasstutzen zum Saugzugventilator.
– Arbeitsmaterial: Silikon, hochtemperaturbeständig

Nacharbeit

1. Setzen Sie den Ventilator auf.
2. Verschrauben Sie den Ventilator mit den vier Halteschrauben am Flansch des Ventilators.

12.2.4 Brennkammerisolationen prüfen

Warnung!

Verbrennungsgefahr durch heiße Asche und heiße Bauteile

Heiße Asche im Aschebehälter und heiße Bauteile des Produkts können zu Verbrennungen führen.

- ▶ Schalten Sie das Produkt am Display aus.
- ▶ Lassen Sie das Produkt und die Asche mindestens eine Stunde abkühlen.
- ▶ Tragen Sie hitzebeständige Handschuhe.

1. Nehmen Sie die linke Verkleidung ab. (→ Seite 11)

1 Brennkammertür 2 Griff

2. Ziehen Sie den Griff (2) nach oben.
3. Öffnen Sie die Brennkammertür (1).

1 Griff-Öffnungen Brennkammerisolationen 2 Brennkammerisolationen, 2 Stk.

4. Greifen Sie in die Griff-Öffnungen (1) und ziehen Sie die Brennkammerisolationen (2) nach vorne heraus.
5. Prüfen Sie die Brennkammerisolationen.

1 / 2

Brennkammerisolationen verunreinigt

Vorsicht!

Beschädigungsgefahr der Brennkammerisolation

Die Brennkammerisolation kann durch harte Bürsten geschädigt werden.

- ▶ Reinigen Sie die Brennkammerisolation nicht mit einer Metalldrahtbürste.

- ▶ Reinigen Sie die Brennkammerisolationen.

2 / 2

Brennkammerisolationen beschädigt

- ▶ Tauschen Sie die Brennkammerisolationen.

12.2.5 Brennkammer reinigen

1 Fallschacht	3 Brennerrost
2 Brennerschale	R Revisionsöffnung

1. Öffnen Sie die Brennkammertür.
2. Ziehen Sie die Brennkammerisolationen nach vorne heraus.
3. Reinigen Sie die Brennkammer.

Gefahr!

Lebensgefahr durch Pelletbrand

Durch einen ungereinigten Fallschacht besteht die Möglichkeit, dass die Pellets nicht ordnungsgemäß in die Brennerschale rutschen, sondern unkontrolliert abbrennen. Durch einen unkontrollierten Pelletbrand besteht Gefahr für Leib und Leben.

- ▶ Reinigen Sie den Fallschacht jährlich.

4. Reinigen Sie den Fallschacht durch die Revisionsöffnung (R).

5. Prüfen Sie den Rost auf Beschädigungen.
 - Arbeitsmaterial: Bürste
 - Arbeitsmaterial: Spiegel
 - Rost beschädigt?
 - ▶ Tauschen Sie den Rost.
6. Prüfen Sie, ob die Sekundärluftlöcher im Brenner frei sind.
 - Sekundärluftlöcher nicht frei?
 - ▶ Reinigen Sie die Sekundärluftlöcher.
7. Prüfen Sie, ob die Öffnung vom Zündgebläse frei ist.
 - Öffnung nicht frei?
 - ▶ Reinigen Sie die Öffnung.

12 Inspektion und Wartung

12.2.6 Aschebehälter leeren

Warnung!
Verbrennungsgefahr durch heiße Asche und heiße Bauteile

Heiße Asche im Aschebehälter und heiße Bauteile des Produkts können zu Verbrennungen führen.

- ▶ Schalten Sie das Produkt am Display aus.
- ▶ Lassen Sie das Produkt und die Asche mindestens eine Stunde abkühlen.
- ▶ Tragen Sie hitzebeständige Handschuhe.

- 1 Aschebehältertür 3 Aschebehältergriff
2 Vorderer Aschebehälter

1. Öffnen Sie die Aschebehältertür (1).

Hinweis

Solange die Aschebehältertür geöffnet ist, zeigt das Display den Fehlercode 87 (**Aschenbehälter**).

2. Um den vorderen Aschebehälter (2) zu entriegeln, ziehen Sie den Aschebehältergriff (3) nach oben.
3. Ziehen Sie den vorderen Aschebehälter heraus.

- 1 Hinterer Aschebehälter

4. Ziehen Sie den hinteren Aschebehälter (1) heraus.
– Arbeitsmaterial: Aschekratzer

- 1 Aschebehälter 2 Feuerfester Behälter

Vorsicht!

Brandgefahr durch heiße Asche

Heiße Asche kann andere Stoffe in Brand setzen.

- ▶ Füllen Sie keine heiße Asche in Abfallbehälter.
- ▶ Lassen Sie die Asche in einem feuerfesten Behälter abkühlen.
- ▶ Entsorgen Sie nur abgekühlte Asche.

5. Entleeren Sie die Aschebehälter (1) in einen feuerfesten Behälter (2).
6. Reinigen Sie die Aschebehälter.

12.2.7 Brennerrost reinigen

1 Brennerrost 2 Matrize

1. Reinigen Sie den Brennerrost **(1)**.
2. Nehmen Sie die Matrize **(2)** heraus.
3. Reinigen Sie die Matrize **(2)**.
4. Entfernen Sie Aschereste hinter der Matrize.
5. Setzen Sie die Matrize ein.
6. Montieren Sie die Brennkammerisolierungen.
7. Schließen Sie die Brennkammertür.
8. Reinigen Sie den Brennerrostfühler.
9. Prüfen Sie Position und Sitz des Brennerrostfühlers.
Falsche Position oder loser Sitz des Brennerrostfühlers?
▶ Justieren Sie die Position des Brennerrostfühlers.
– Abstand des Fühlers zum Excenter: 0,5 mm
▶ Fixieren Sie den Brennerrostfühler.
10. Reinigen Sie den Kesselinnenraum.
11. Prüfen Sie die Dichtungen der Aschebehälter.
Dichtungen beschädigt?
▶ Tauschen Sie die Dichtungen.

1 Verschluss 2 Stellschraube

12. Schieben Sie den hinteren Aschebehälter ein.
– Arbeitsmaterial: Aschekratzer
13. Prüfen Sie den Verschluss des hinteren Aschebehälters auf festen Sitz.
Loser Sitz des hinteren Aschebehälters?
▶ Fixieren Sie den Verschluss mit Hilfe der vormontierten Stellschrauben.
14. Schieben Sie den vorderen Aschebehälter ein.
15. Um den vorderen Aschebehälter zu verriegeln, drücken Sie den Aschebehältergriff nach unten.
16. Prüfen Sie den Verschluss **(1)** des vorderen Aschebehälters auf festen Sitz.
Loser Sitz des vorderen Aschebehälters?
▶ Fixieren Sie den Verschluss mit Hilfe der Stellschraube **(2)**.

Nacharbeit

- ▶ Schließen Sie die Aschebehältertür.

12 Inspektion und Wartung

12.2.8 Zündgebläse reinigen

1 Zündgebläse

1. Bauen Sie das Zündgebläse (1) aus.
2. Schrauben Sie das Heizungselement ab.

1 Fotozelle

3. Öffnen Sie den Kopf des Zündgebläses.
4. Reinigen Sie die Fotozelle (1).
5. Prüfen Sie die Kohlebürsten.
Zustand: verbraucht?
Alter: ≥ 3 Jahre
► Tauschen Sie die Kohlebürsten.

Nacharbeit

1. Verschließen Sie den Kopf des Zündgebläses.
2. Montieren Sie das Heizungselement.

Vorsicht!

Beschädigung des Zündgebläses durch unsachgemäße Montage

- Schrauben Sie das Zündgebläse nicht zu fest an.

3. Montieren Sie das Zündgebläse.

12.2.9 Befestigungsschrauben nachziehen

1 Brennerflansch 2 Befestigungsschrauben

1. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben (2) am Brennerflansch (1) nach.
2. Prüfen Sie die Schrauben aller beweglichen Bauteile auf festen Sitz.
Schrauben lose?
► Ziehen Sie die Schrauben nach.

12.2.10 Primärluftklappe prüfen

1 Primärluftklappe

Vorsicht!

Fehlfunktion durch unsachgemäße Einstellung der Primärluftklappe

Für eine gute Verbrennung der Pellets ist eine ordnungsgemäße Einstellung der Primärluftklappe notwendig.

- ▶ Verändern Sie nicht die Öffnung der Primärluftklappe.

- ▶ Prüfen Sie den Öffnungsspalt der Primärluftklappe (1) auf Verschmutzung.
Öffnungsspalt verschmutzt?
 - ▶ Reinigen Sie den Öffnungsspalt.

12.2.11 Stecker auf Hauptleiterplatte prüfen

1. Öffnen Sie die vordere Verkleidung. (→ Seite 12)
2. Prüfen Sie die Stecker auf der Hauptleiterplatte auf festen Sitz.
Stecker lose?
 - ▶ Stecken Sie die Stecker fest auf.

12.2.12 Zwischenbehälter reinigen

1. Revisionsklappe
1. Demontieren Sie die Revisionsklappe (1) des Zwischenbehälters.
2. Entfernen Sie alle Pellets aus dem Zwischenbehälter.
3. Saugen Sie den Pelletstaub aus dem Zwischenbehälter.
4. Reinigen Sie den optischen Fühler im Zwischenbehälter.

12.2.13 RSE-Klappe prüfen

1. Prüfen Sie die Dichtung der RSE-Klappe.
Dichtung beschädigt?
 - ▶ Tauschen Sie die Dichtung.
2. Demontieren Sie den Austragungsschneckenmotor.

3. Fahren Sie die RSE-Klappe mit dem mitgelieferten Werkzeug auf.
 - ◀ Die RSE-Klappe rastet in der gewählten Position ein.

1. RSE-Klappe
4. Fahren Sie die RSE-Klappe (1) weiter auf.
5. Entfernen Sie das mitgelieferte Werkzeug.
 - ◀ Die RSE-Klappe löst sich aus der Raststellung und schließt selbsttätig.
6. Prüfen Sie die RSE-Klappe auf dichten Sitz.

Hinweis

Die Dichtheit können Sie prüfen, indem Sie ein Papier zwischen die RSE-Klappe und die Dichtung klemmen und auf Zug belasten. Dabei muss das Papier festgeklemt bleiben. Entfernen Sie das zuvor festgeklemt Papier, indem Sie die RSE-Klappe manuell auffahren.

Looser Sitz der RSE-Klappe?

- ▶ Kontaktieren Sie den **Vaillant** Kundendienst.

13 Außerbetriebnahme

Nacharbeit

1. Montieren Sie den Austragungsschneckenmotor.
2. Kippen Sie die entnommenen Pellets ohne Staubanteil in den Zwischenbehälter zurück.
3. Montieren Sie die Revisionsklappe des Zwischenbehälters.

12.2.14 Austragungsschnecke prüfen

Gültigkeit: Schneckenaustragung

1 Revisionsklappe

1. Öffnen Sie die Revisionsklappe **(1)** an der Austragungsschnecke.
2. Prüfen Sie die Befestigungsklemmen auf festen Sitz. Befestigungsklemmen lose?
 - ▶ Fixieren Sie die Befestigungsklemmen.
3. Prüfen Sie die Innensechskantschraube auf festen Sitz.

Hinweis

Die Innensechskantschraube befestigt den Schaft am Antriebsstummel.

Schraube lose?

- ▶ Ziehen Sie die Schraube nach.

Nacharbeit

- ▶ Montieren Sie die Revisionsklappe.

12.2.15 Pellet-Förderschlauch prüfen

1. Prüfen Sie den Pellet-Förderschlauch auf Beschädigungen. Schlauch beschädigt?
 - ▶ Tauschen Sie den Schlauch.
2. Prüfen Sie die Befestigung des Pellet-Förderschlauchs auf festen Sitz. Befestigung lose?
 - ▶ Fixieren Sie die Befestigung.

12.2.16 Rückluftschlauch prüfen

Gültigkeit: Saugaustragung

- ▶ Prüfen Sie den Rückluftschlauch auf Beschädigungen. Schlauch beschädigt?
 - ▶ Tauschen Sie den Schlauch.
- ▶ Prüfen Sie die Befestigung des Rückluftschlauchs auf festen Sitz. Befestigung lose?
 - ▶ Fixieren Sie die Befestigung.

12.2.17 Wanddurchführung reinigen

Gültigkeit: Saugaustragung

- ▶ Öffnen Sie die Revisionsöffnung der Wanddurchführung.
- ▶ Nehmen Sie die Pellets aus der Wanddurchführung.
- ▶ Reinigen Sie die Wanddurchführung.
- ▶ Kippen Sie die entnommenen Pellets in die Wanddurchführung zurück.
- ▶ Verschließen Sie die Revisionsöffnung.

12.3 Wartung abschließen

1. Montieren Sie alle Verkleidungen.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten der Anlage ordnungsgemäß angebracht sind.
3. Verbinden Sie das Produkt mit der Stromzufuhr.
4. Schalten Sie das Produkt am Display ein.

13 Außerbetriebnahme

13.1 Endgültig außer Betrieb nehmen

- ▶ Schalten Sie das Produkt am Display aus.
- ▶ Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz.
- ▶ Entsorgen Sie das Produkt fachgerecht.

14 Kundendienst

Gültigkeit: Deutschland

Vaillant Profi-Hotline: 018 06 99 91 20 (20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 60 Cent/Anruf.)

Gültigkeit: Österreich

Vaillant Group Austria GmbH
Forchheimergasse 7
A-1230 Wien
Österreich

E-Mail: termin@vaillant.at

Internet: <http://www.vaillant.at/werkskundendienst/>

Telefon: 05 70 50-21 00 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

Der flächendeckende Werkskundendienst für ganz Österreich ist täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Vaillant Werks-

kundendiensttechniker sind 365 Tage für Sie unterwegs,
sonn- und feiertags, österreichweit.

Anhang

Anhang

A Inbetriebnahme-Checkliste

Arbeitsschritte	Ja	Nein	Kommentare
Öffnung des Brennerrosts ≤ 3 mm	☐	☐	_____
Zündgebläse ist nicht zu fest angeschraubt	☐	☐	_____
Befestigungsschrauben des Brennerrostantriebs sind fest angezogen	☐	☐	_____
Schraube an Antriebswelle des Brennerrosts ist fest angezogen	☐	☐	_____
Abstand des Brennerrostfühlers zum Excenter = 0,5 mm	☐	☐	_____
Gültigkeit: Schneckenaustragung			
Austragungsmotor ist fachgerecht an Austragungsschnecke montiert	☐	☐	_____
Gültigkeit: Schneckenaustragung			
Flexible Schnecke ist vollständig (bis zum Anschlag) in den Stummel eingedreht	☐	☐	_____
Rückbrand-Sicherungseinrichtung ist fachgerecht montiert	☐	☐	_____
Dichtungen an den Aschebehältern sind fachgerecht angelegt	☐	☐	_____
Aschebehälter sind dicht verschlossen	☐	☐	_____
Schrauben am Wärmetauscherdeckel sind fest angezogen	☐	☐	_____
Saugzugventilator sitzt fest auf dem Abgasstutzen und ist gut abgedichtet	☐	☐	_____
Gültigkeit: Saugaustragung ODER Handaustragung			
Vorratsbehälter ist korrekt aufgestellt (waagrecht und dicht am renerVIT anliegend)	☐	☐	_____
Gültigkeit: Saugaustragung			
Vakutransklappe ist fachgerecht abgedichtet	☐	☐	_____
Abstand des induktiven Fühlers zur Vakutransklappe ≤ 1 mm	☐	☐	_____
Gültigkeit: Saugaustragung ODER Handaustragung			
Rückluftschlauch ist fachgerecht befestigt	☐	☐	_____

Datum

Unterschrift

Alle Arbeiten wurden fachgerecht durchgeführt.

B Fehlercodes

Fehlercode	Klartext	Bedeutung	Behebung
1	Kesseltemperaturfühler	<ul style="list-style-type: none"> – Fühler defekt – Kabelbruch am Fühler – Stecker nicht richtig aufgesteckt 	<p>► Setzen Sie die Steckverbindung wieder instand oder tauschen Sie den Fühler.</p>
2	Brennraumtemp.fühler		
3	Abgastemperaturfühler		
4	Rücklauftemperaturfühler		
5	Stokertemperaturfühler		
6	Kessel-Außentemp.fühler		
7	Puffertemp.fühler, oben		
8	Puffertemp.fühler, unten		
9	Puffer-Außentemp.fühler		
10	Puffertemp.fühler, mitte		
11	WW-Speicher-Temp.fühler		
12	Zirkulationstemp.fühler		
13	HK-Vorlauftemp.fühler		
14	HK-Rücklauftemp.fühler		
15	HK-Raumtemperaturfühler		
16	HK-Raumkorr.	<ul style="list-style-type: none"> – Raumregler defekt – Kabelbruch am Fühler – Stecker nicht richtig aufgesteckt 	<p>► Setzen Sie die Steckverbindung wieder instand, tauschen Sie den Fühler oder tauschen Sie den Raumregler.</p>
17	HK-Außentemperaturfühler	<ul style="list-style-type: none"> – Fühler defekt – Kabelbruch am Fühler – Stecker nicht richtig aufgesteckt 	<p>► Setzen Sie die Steckverbindung wieder instand oder tauschen Sie den Fühler.</p>
18	Kollektortemperaturfühler		
19	Kollektorrücklauftemp.fühler		
20	Fühler Solarspeicher 1		
21	Fühler Solarspeicher 2		
22	Solarfühler Reserve		
23	Zusatzkessel-Temp.fühler		
24	Weichentemperaturfühler		
25	Übertemperatur	Isttemperatur des renerVIT über 92 °C	<p>► Prüfen Sie die Verbraucher pumpen, Verbrauchermischer und andere Hydraulikkomponenten.</p>
26	Überkesselmax	Isttemperatur des renerVIT über eingestellter Solltemperatur	
27	Solar Überhitzung	Isttemperatur des Kollektors über Grenztemperatur	<p>Nur Information, keine Maßnahmen erforderlich.</p>
28	Solar Max-Ladung	Solarspeicher wird auf Maximaltemperatur geladen, um Grenztemperatur im Kollektor nicht zu überschreiten	
29	Frostschutz Kessel	Isttemperatur des renerVIT zu niedrig → Frostschutzfunktion aktiviert → renerVIT eingeschaltet	
30	Frostschutz Pufferspeicher	Isttemperatur des Pufferspeichers zu niedrig → Frostschutzfunktion aktiviert	
31	Frostschutz WW-Speicher	Isttemperatur des Warmwasserspeichers zu niedrig → Frostschutzfunktion aktiviert	
32	Frostschutz Heizkreis	Isttemperatur des Heizkreises zu niedrig → Frostschutzfunktion aktiviert	
33	Frostschutz Solarkreis	Isttemperatur des Solarspeichers zu niedrig → Frostschutzfunktion aktiviert	
34	Frostschutz Hydr. Weiche	Isttemperatur der hydraulischen Weiche zu niedrig → Frostschutzfunktion aktiviert	
35	Blockierschutz RL	Blockierschutz der Rücklaufpumpe aktiviert → Rücklaufpumpe für ca. 10 s angesteuert	

Anhang

Fehler-code	Klartext	Bedeutung	Behebung
37	Speicherladung	Sollwert des Warmwasserspeichers in der vorgegebenen Zeit nicht erreicht	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Passen Sie die Zeit an. ▶ Prüfen Sie die Hydraulik.
38	Wartung	Wartungsmeldung nach 1000 Betriebsstunden	▶ Warten Sie die Anlage.
39	Service	Wartungsmeldung nach 3000 Betriebsstunden oder nach einem Jahr	▶ Warten Sie die Anlage (inkl. Tausch von Verschleißteilen).
41	Anlage Aus	Anlage im Betriebszustand Heizung Aus	Nur Information, keine Maßnahmen erforderlich.
42	Blockierschutz	Blockierschutz der Sammelmeldung aktiviert → Pumpe für ca. 10 s angesteuert	
44	Legionellenschutz	Thermische Desinfektion im Warmwasserspeicher (bzw. in der Trinkwasserzone des Pufferspeichers) aktiviert → Speicher auf 75 °C erhitzt	
45	Schornsteinfegerbetrieb	Schornsteinfegerfunktion aktiviert	
46	Mod.Err Ext.	Fehler bei Kommunikation über CAN 2 mit externem Modul	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie alle Steckverbindungen zu CAN2. ▶ Bei Bedarf kontaktieren Sie den Vaillant Kundendienst.
47	Mod.Err Int.	Fehler bei Kommunikation über CAN 1 mit internem Modul	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie alle Steckverbindungen zu CAN1. ▶ Bei Bedarf kontaktieren Sie den Vaillant Kundendienst.
48	Mod.Err Kessel	Fehler bei Kommunikation mit Kesselmodul	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie alle Steckverbindungen zwischen Heizungssteuerungsmodul und Leistungsteil. ▶ Bei Bedarf kontaktieren Sie den Vaillant Kundendienst.
49	Abgl.Daten Ext.	Fehler bei Datenabgleich mit externem Modul	▶ Kontaktieren Sie den Vaillant Kundendienst.
50	Abgl.Daten Int.	Fehler bei Datenabgleich mit internem Modul	
51	Abgl.Daten Kessel	Fehler bei Datenabgleich mit Kesselmodul	
52	Klemmstelle	<ul style="list-style-type: none"> – Fühler defekt – Kabelbruch am Fühler – Stecker nicht richtig aufgesteckt 	▶ Setzen Sie die Steckverbindung wieder instand oder tauschen Sie den Fühler.
53	Abgastemp.fühler ZSK	Falsche Abgastemperatur des Zusatzkessels	▶ Prüfen Sie die Abgastemperatur des Zusatzkessels.
54	Ext.Sollwert	<ul style="list-style-type: none"> – Fühler defekt – Kabelbruch am Fühler – Stecker nicht richtig aufgesteckt 	▶ Setzen Sie die Steckverbindung wieder instand oder tauschen Sie den Fühler.
55	RL-Anhebung	Rücklauf-Solltemperatur im Betrieb nicht erreicht	▶ Prüfen Sie die Rücklaufpumpen, Rücklaufmischer und andere Hydraulikkomponenten der Rücklauf-Temperaturanhebung.
56	Estrichrocknungsfunktion	Fehler bei Estrichrocknung → Vorlauf-Solltemperatur nicht erreicht	Nur Information, keine Maßnahmen erforderlich.
57	Chkdata Modul	Modulparameter nicht im vorgegebenen Bereich	▶ Prüfen Sie die Modulparameter.
58	Chkdata Kessel	Kesselparameter nicht im vorgegebenen Bereich	▶ Prüfen Sie die Kesselparameter.

Fehlercode	Klartext	Bedeutung	Behebung
60	ES-In Betrieb	Temperatur der Einschubschnecke im Betrieb zu hoch	Vorsicht! Beschädigungsgefahr des Vorratsbehälters Pelletbrand in der Einschubschnecke kann den Vorratsbehälter schädigen. Die Sicherheitseinrichtung fördert die brennenden Pellets in die Brennkammer. ▶ Schalten Sie den renerVIT nicht stromlos. ▶ Kontaktieren Sie den Vaillant Kundendienst . ▶ Lassen Sie die Rückbrand-Sicherheitseinrichtung prüfen. ▶ Lassen Sie die Dichtungen am Flansch der Einschubschnecke zur Brennkammer prüfen.
61	ES-Ausser Betrieb	Temperatur der Einschubschnecke außer Betrieb zu hoch	
62	ES-Rueckbrand	Temperatur der Einschubschnecke nach 15 Minuten Sicherheitszeit zu hoch	
63	RSE öffnen	Fehler beim Öffnen der RSE-Klappe	▶ Kontaktieren Sie den Vaillant Kundendienst . ▶ Lassen Sie die Rückbrand-Sicherheitseinrichtung prüfen.
64	RSE schließen	Fehler beim Schließen der RSE-Klappe	
65	RSE Kontakte	Fehler RSE-Kontakte → Beide Endschalter gleichzeitig geschlossen	
66	Zünden	Zündfehler → renerVIT konnte 3x nicht zünden	Schnecken- oder Saugaustragung: ▶ Prüfen Sie den Füllstand des Pellet-Lagers. Saug- oder Handaustragung: ▶ Prüfen Sie den Füllstand des Vorratsbehälters. ▶ Prüfen Sie das Zündgebläse. ▶ Prüfen Sie den freien Lauf der Einschubschnecke. Schneckenausstragung: ▶ Reinigen Sie den Niveaufühler am Zwischenbehälter.
67	Feuer Aus	Flammüberwachung meldet "Feuer ist aus"	Schnecken- oder Saugaustragung: ▶ Prüfen Sie den Füllstand des Pellet-Lagers. Saug- oder Handaustragung: ▶ Prüfen Sie den Füllstand des Vorratsbehälters. ▶ Prüfen Sie den Brennstoff.
68	T.Überw. Lagerraum	– Temperatur im Lagerraum über zulässiger Höchsttemperatur – Brücke auf Steckplatz X40 des Leistungsteils fehlt	Wenn Temperaturüberwachung im Pellet-Lagerraum installiert: ▶ Schalten Sie die Anlage aus. ▶ Prüfen Sie den Pellet-Lagerraum. ▶ Rufen Sie ggf. die Feuerwehr. Wenn keine Temperaturüberwachung im Pellet-Lagerraum installiert: ▶ Überbrücken Sie den Steckplatz X40 des Leistungsteils.
69	STB	Temperatur des Heizkessels über zulässiger Höchsttemperatur	▶ Prüfen Sie die Verbraucherpumpen, Verbrauchermischer und andere Hydraulikkomponenten.
70	Lambda Brennstoff	Zu hoher Restsauerstoff im Abgas	▶ Prüfen Sie die Brennwerte. Restsauerstoff: 8 ... 13 %
71	Lambdasonde	Lambdasonde defekt	▶ Kontaktieren Sie den Vaillant Kundendienst .
72	CAN Störung	Fehler beim CAN-Bus	
73	Lambdakalibrierung	Fehler bei Kalibrierung der Lambdasonde	▶ Prüfen Sie die Lambdasonde. ▶ Tauschen Sie eine defekte Lambdasonde.
74	Asche entleeren	Aschebehälter fast voll	▶ Leeren Sie die Aschebehälter.
75	Aschenbehälter voll	Aschebehälter voll	

Anhang

Fehler-code	Klartext	Bedeutung	Behebung
76	Brennstoff	2x Fehler "Feuer ist aus" binnen 2 Stunden	Schnecken- oder Saugaustragung: ▶ Prüfen Sie den Füllstand des Pellet-Lagers. Saug- oder Handaustragung: ▶ Prüfen Sie den Füllstand des Vorratsbehälters. ▶ Prüfen Sie das Zündgebläse. ▶ Prüfen Sie den freien Lauf der Einschubschnecke. ▶ Schneckenaustragung: Reinigen Sie den Niveaufühler am Zwischenbehälter.
77	Zusatzeingang	Zusatzeingang aktiviert (z. B. CO-Melder)	▶ Prüfen Sie den Systemdruck.
78	Niveauschicht	Niveauüberwachung aktiviert → Zu wenig Pellets im Zwischenbehälter	▶ Prüfen Sie die Brennstoffzufuhr. ▶ Prüfen Sie die Einstellungen des re-nerVIT .
79	Sperrschicht	Fühler im Einschubschneckenkanal meldet "Kein Material vorhanden" → Zu wenig Pellets im Einschub	
80	MS-Raumaustragung	Motorschutz am Austragungsschneckenmotor aktiviert	▶ Prüfen Sie den freien Lauf der Austragungsschnecke und den Austragungsschneckenmotor. ▶ Entfernen Sie Fremdkörper. ▶ Tauschen Sie ggf. den Motor.
81	Saugzugdrehzahl	Fehler bei Drehzahlüberwachung des Saugzuggebläses	▶ Prüfen Sie alle Steckverbindungen zum Saugzuggebläse. ▶ Bei Bedarf kontaktieren Sie den Vaillant Kundendienst.
82	Rostreinigung 1	Fehler bei Rostreinigung → Endschalter immer in gleicher Position → Antriebsmotor Rostreinigung defekt → Antriebsgestänge defekt oder lose → Position des Brennerrostfühlers verstellt	▶ Prüfen Sie den Brennerrostmotor. ▶ Prüfen Sie den Brennerrost. Entfernen Sie Fremdkörper. ▶ Prüfen Sie das Brennerrostgestänge. ▶ Reinigen Sie den Brennerrostfühler.
83	Rostreinigung 2	Fehler bei Rostreinigung → Rost kann nicht geschlossen werden → Rost wird blockiert → Rostgestänge defekt oder lose	▶ Justieren Sie die Position des Brennerrostfühlers: Abstand des Fühlers zum Excenter = 0,5 mm.
84	Rostreinigung 3	Fehler bei Schließen der RSE-Klappe	
85	Saugen	Fehler bei Pelletansaugung → Pelletlager leer → Position der Vakutransklappe verstellt → Dichtung der Vakutransklappe defekt → Pellet-Förderschlauch undicht → Saugluftschlauch undicht oder lose → Saugturbine defekt	▶ Füllen Sie ein leeres Pellet-Lager. ▶ Prüfen Sie die Vakutransklappe. Entfernen Sie Fremdkörper. ▶ Reinigen Sie den induktiven Fühler an der Vakutransklappe. ▶ Prüfen Sie die Verbindungsstellen des Pellet-Förderschlauchs. ▶ Prüfen Sie die Verbindungsstellen des Saugschlauchs zwischen Saugturbine und Zyklon. ▶ Prüfen Sie die Saugturbine.
86	Saugklappe	Fehler an Vakutransklappe → Position der Vakutransklappe verstellt → Dichtung der Vakutransklappe defekt → Position des induktiven Fühlers der Vakutransklappe verstellt	▶ Prüfen Sie die Vakutransklappe. Entfernen Sie Fremdkörper. ▶ Prüfen Sie die Dichtung der Vakutransklappe. ▶ Reinigen Sie den induktiven Fühler an der Vakutransklappe. ▶ Justieren Sie ggf. den Abstand des induktiven Fühlers zur Vakutransklappe (< 1 mm).
87	Aschenbehälter	Aschebehältertür geöffnet	▶ Schließen Sie die Aschebehältertür.
88	Niveau Kompakt	Handaustragung: Vorratsbehälter leer	▶ Prüfen Sie den Füllstand des Vorratsbehälters.
89	Niveau Saugen	Saugaustragung: Vorratsbehälter leer	

Fehler-code	Klartext	Bedeutung	Behebung
90	Brennraumtür	Brennraumtür offen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schließen Sie die Brennraumtür. ▶ Prüfen Sie den Endschalter der Brennraumtür.
91	AAT Warnung	Abgaswärmetauscher wurde nicht gereinigt oder dreht sich nicht → Aschebehälter voll → Fremdkörper verhindert Wärmetauscherreinigung → Motor defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leeren Sie die Aschebehälter. ▶ Entfernen Sie Fremdkörper. ▶ Tauschen Sie den Motor.
92	AAT Fehler	Abgaswärmetauscher wurde mehrmals nicht gereinigt → Anlage außer Betrieb	
93	Endschalter RA	Endschalter Raumaustragung aktiviert	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivieren Sie den Motorschutz. ▶ Entfernen Sie Fremdkörper. ▶ Verwenden Sie nur einen Brennstoff nach bestimmungsgemäßer Verwendung. ▶ Tauschen Sie den Motor. ▶ Tauschen Sie die Austragungsschnecke.

C Störungsbehebung

Störung	Mögliche Ursachen	Behebung
Kesselleistung sinkt allmählich	<ul style="list-style-type: none"> – Asche/Schlacke am Rost – Flugascheraum voll – Nachschaltheizflächen stark belegt/verrußt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verkürzen Sie die Reinigungsintervalle oder reinigen Sie von Hand. ▶ Leeren Sie den Flugascheraum. ▶ Reinigen Sie die Nachschaltheizflächen.
Gewünschte Betriebstemperatur wird nicht erreicht	Brennstoffniveau zu niedrig	▶ Erhöhen Sie das Brennstoffniveau.
Asche tritt am Kamin aus	<ul style="list-style-type: none"> – Flugascheraum voll – Zu viele Fein- oder Feinstanteile im Brennstoff – Ventilator Drehzahlen zu hoch – Kaminzug zu hoch 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leeren Sie den Flugascheraum. ▶ Rüsten Sie eine Rauchgasentstauung nach. ▶ Verringern Sie die Ventilator Drehzahlen. ▶ Rüsten Sie einen Kaminzugregler nach.

D Wartungsplan

Wartungsarbeit	Intervall
Dichtungen prüfen	Bei jeder Wartungsarbeit
Wärmetauscher reinigen	Jährlich
Saugzuggebläse reinigen	
Brennkammerisolierung prüfen	
Brennkammer reinigen	
Kesselinnenraum reinigen	
Aschebehälter leeren	
Brennerrost reinigen	
Zündgebläse reinigen	
Befestigungsschrauben nachziehen	
Primärluftklappe prüfen	
Stecker auf Leistungsteil prüfen	
Zwischenbehälter reinigen	

Anhang

Wartungsarbeit	Intervall
RSE-Klappe prüfen	Jährlich
Austragungsschnecke prüfen (Schneckenaustragung)	
Pellet-Förderschlauch prüfen	
Rückluftschlauch prüfen (Saugaustragung)	
Wanddurchführung reinigen (Saugaustragung)	
Vorratsbehälter reinigen (Saugaustragung)	

E Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	VKP 122/2	VKP 202/2	VKP 302/2	VKP 452/2	VKP 602/2
Heizkreis						
Zul. Vorlauftemperatur	°C	95	95	95	95	95
Max. Betriebsdruck	MPa (bar)	0,3 (3)	0,3 (3)	0,3 (3)	0,3 (3)	0,3 (3)
Wasserseitiger Widerstand $\Delta t = 10$ K	Pa (mbar)	17,1	14,9	32,4	14,2	25,6
Wasserseitiger Widerstand $\Delta t = 20$ K	Pa (mbar)	4,4	4,0	8,6	3,7	6,4
Wasserinhalt	l	55	78	78	178	178
Zulässiger Förderdruck (min./max.)	Pa (mbar)	5 / 10 (0,05 / 0,10)				
Abgaswerte						
Abgastemperatur (Teillast/Volllast)	°C	85 / 130	85 / 120	85 / 150	85 / 110	85 / 130
Abgasmassenstrom (Teillast/Volllast)	g/s	3,1 / 8,5	5,0 / 13,0	5,0 / 19,0	9,4 / 26,0	9,4 / 35,0
CO ₂ – Gehalt im Abgas (Teillast/Volllast)	Vol.-%	9,2 / 11,7	9,5 / 12,4	9,5 / 12,7	11,9 / 14,6	11,9 / 14,4
Staubemission bez. auf 13 % O ₂ -Gehalt (Nennleistung/Minimalleistung)	mg/m ³	14 / 11	13 / 8	14 / 8	17 / 9	18 / 9
Wärmeleistung						
Nennwärmeleistung	kW	3,5-12,0	6,0-20,5	6,0-31,0	13,4-45,0	13,4-60,0
Kesselwirkungsgrad	%	> 90	> 91	> 91	> 93	> 93
Anschlüsse Heizkessel						
Durchmesser Abgasrohr	mm	130	130	130	150	150
Vorlauf (Innengewinde)	"	G1	G1	G1	G1½	G1½
Rücklauf (Innengewinde)	"	G1	G1	G1	G1½	G1½
Elektroanschluss						
Spannung	V	230	230	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50	50	50
Strom	A	16	16	16	16	16
Leistungsaufnahme im Standby	W	15	15	15	17	17
Max. Leistungsaufnahme beim Startvorgang	W	1800	1800	1800	1800	1800
Elektrische Leistungsaufnahme (Teillast/Volllast)	W	61 / 82	55 / 87	55 / 107	63 / 98	63 / 116

F Maße

Gültigkeit: Saugaustragung

Gültigkeit: Saugaustragung

Anhang

Gültigkeit: Handaustragung

Gültigkeit: Handaustragung

Gültigkeit: Schneckenaustragung

Abmessungen	Einheit	VKP 122/2	VKP 202/2	VKP 302/2	VKP 452/2	VKP 602/2
renerVIT						
B	mm	590	590	590	750	750
B1	mm	480	480	480	640	640
B2	mm	130	130	130	180	180
B3	mm	105	105	105	115	115
B4	mm	235	235	235	295	295
H	mm	1130	1230	1230	1480	1480
H1	mm	925	1025	1025	1305	1305
H2	mm	860	960	960	1200	1200
H3	mm	770	870	870	1135	1135
H4	mm	670	770	770	1015	1015
H5	mm	390	390	390	505	505
T	mm	1400	1400	1400	1620	1620
T1	mm	900	980	980	1140	1140
T2	mm	1065	1140	1140	1290	1290
T3	mm	1235	1235	1235	1455	1455
T4	mm	130	130	130	150	150
T5	mm	165	160	160	150	150
Vorratsbehälter						
B5	mm	600	600	600	—	—
H6	mm	1134	1134	1134	—	—
T6	mm	1200	1200	1200	—	—

G Heizungssteuerungsmodul

Steckplatz	Bezeichnung/Funktion	Pin	Signal
X1 *	Spannungsversorgung		
X2 *	CAN-Bus zum Anschluss an das Leistungsteil Der CAN-Bus wird intern auf der Elektronik abgeschlossen. Gesamtlänge des CAN-Bus-Kabels: ≤ 200 m	1 2 3 4 5 6	CAN A ** CAN B ** CAN A CAN B GND -
X3	RS232-Schnittstelle		
X4	Ethernet-Schnittstelle		
X5	Mini-USB-Schnittstelle (nicht benutzt)		
micro SD Card	USB-2.0-Schnittstelle (Typ A, Full Speed, 12 Mbit/s)		
* Anschluss erforderlich			
** für externe Module			
*** intern vorverkabelt			

H Leistungsteil

Steckplatz	Bezeichnung/Funktion	Pin	Signal
X1 *	230-V-AC-Netzanschlussleitung	1 2 3	L N PE
X2	Ausgang: Erweiterungsmodul nicht über Sicherheitstemperaturbegrenzer	1 2 3	L N PE
X3	Ausgang: Erweiterungsmodul über Sicherheitstemperaturbegrenzer	1 2 3	L N PE
* Anschluss erforderlich			

Steckplatz	Bezeichnung/Funktion	Pin	Signal
X4	Sicherheitskontakt Sicherheitstemperaturbegrenzer	1 2	L L STB
X5	Relaisausgang: Zündung Heizung (Pin 1) und Gebläse (Pin 2)	1 2 3 4	L L N PE
X6	Relaisausgang: Saugturbine	1 2 3	L N PE
X7	Relaisausgang: Rostreinigung	1 2 3	L N PE
X8	Relaisausgang: Wärmetauscherreinigung	1 2 3	L N PE
X9	Relaisausgang: Austragungsmotor Schnecke	1 2 3	L N PE
X10	Relaisausgang: Klappe auf (Rückbrand-Sicherungseinrichtung)	1 2 3	L N PE
X15	Phasenansteuerung: Saugzuggebläse	1 2 3	L N PE
X16	Triac-Ausgang: Einschubschnecke	1 2 3	L N PE
X17 *	Relaisausgang: Rücklaufpumpe	1 2 3	L N PE
X18 *	Relaisausgang: Rücklaufmischer Pin 1: auf Pin 2: zu	1 2 3 4	L L N PE
X20	Relaisausgang (potenzialfrei): Summenstörung (bei Bedarf)	1 2 3	NC C NO
X21	Relaisausgang (potenzialfrei): Temperaturüberwachung Brennstofflager (bei Bedarf)	1 2 3	NC C NO
X22	Relaisausgang (potenzialfrei) Betriebsmelder (bei Bedarf)	1 2 3	NC C NO
X25 *	Temperatureingang: Rücklauftemperatur	1 2	AI2 AGND
X26	Temperatureingang: Kesseltemperatur	1 2	AI3 AGND
X27	Temperatureingang: Temperatur Einschubschnecke	1 2	AI4 AGND
X30	Temperatureingang: Abgastemperatur	1 2	AI7 AGND
X32	Temperatureingang: Brennraumtemperatur ► Polung beachten.	1 2	AI9+ AI9-
* Anschluss erforderlich			

Anhang

Steckplatz	Bezeichnung/Funktion	Pin	Signal
X34	Lambdasonde LSM11 ► Polung beachten.	1 2 3 4	AI11+ AI11- 12 V AC1 12 V AC2
X39	Digital-Eingang: Brennerhalt (bei Bedarf)	1 2	+24 V DI1
X40	Digital-Eingang: Eingang Temperaturüberwachung (bei Bedarf)	1 2	+24 V DI2
X41	Digital-Eingang: Rückbrand-Sicherungseinrichtung offen	1 2	+24 V DI3
X42	Digital-Eingang: Rückbrand-Sicherungseinrichtung geschlossen	1 2	+24 V DI4
X43	Digital-Eingang: Austragungsschnecke Motorschutz	1 2	+24 V DI5
X44	Digital-Eingang: Aschebehältertür offen	1 2	+24 V DI6
X48	Digital-Eingang: Zwischenbehälter	1 2 3	+24 V DI10 GND
X49	Digital-Eingang: Induktiver Fühler Rostreinigung	1 2 3	+24 V DI11 GND
X50	Digital-Eingang: Induktiver Fühler Vakutransklappe	1 2 3	+24 V DI12 GND
X52	Digital-Eingang: Drehzahl Saugzug	1 2 3	+24 V DI GND
X54	CAN-Schnittstelle zum Heizungssteuerungsmodul	1 2 3-4 5-7 8 9-10	CAN A CAN B GND +24 V - GND

* Anschluss erforderlich

I Kommunikationsmodul

Steckplatz	Bezeichnung/Funktion	Pin	Signal
X1	+24-V-Versorgungsspannung für Elektronik CAN-Signal Low CAN-Signal High Masse	1 2 3 4	+24 V CAN A CAN B GND
X2 *	Analogeingang Außentemperatur PT1000 (-50 ... +70°C) AGND	1 2	AI AGND
X3	- Versorgungsspannungen für interne Erweiterungsmodulen - Kommunikation des Controllers mit internen Erweiterungsmodulen		

* Anschluss erforderlich

J Speicherkreismodul

Steckplatz	Bezeichnung/Funktion	Pin	Signal
F1	Sicherung 5 A	–	–
X1	230-V-AC-Netzeingang	1 2 3	L N PE
X2	230-V-AC-Netzausgang	1 2 3	L N PE
X3 *	230-V-AC-Relaisausgang: Speicherladepumpe und Zirkulationspumpe	1 2 3 4	L L N PE
X6	nicht verwendet	–	–
X7 *	Temperatureingang: Speichertemperatur	1 2	AI1 AGND
X8 *	Temperatureingang: Zirkulationstemperatur (bei Bedarf) Ohne Zirkulationstemperaturfühler wird die Zirkulationspumpe im Zeitbetrieb gesteuert.	1 2	AI2 AGND
X9	Temperatureingang Für Speicherdurchladung muss ein Temperaturfühler angeschlossen werden	1 2	AI3 AGND
X13	Vorheriges Modul (Eingang)	–	–
X14	Nächstes Modul (Ausgang)	–	–

* Anschluss erforderlich

K Pufferspeichermodul

Steckplatz	Bezeichnung/Funktion	Pin	Signal
F1	Sicherung 5 A	–	–
X1	230-V-AC-Netzeingang	1 2 3	L N PE
X2	230-V-AC-Netzausgang	1 2 3	L N PE
X3 *	230-V-AC-Relaisausgang: Speicherladepumpe und Zirkulationspumpe	1 2 3 4	L L N PE

* Anschluss erforderlich

Anhang

Steckplatz	Bezeichnung/Funktion	Pin	Signal
X6	230-V-AC-Relaisausgang: Pufferladepumpe	1 2 3	L N PE
X7 *	Temperatureingang: Speichertemperatur	1 2	AI1 AGND
X8 *	Temperatureingang: Zirkulationstemperatur (bei Bedarf) Ohne Zirkulationstemperaturfühler wird die Zirkulationspumpe im Zeitbetrieb gesteuert.	1 2	AI2 AGND
X9	Temperatureingang (nicht verwendet)	1 2	AI3 AGND
X13	Vorheriges Modul (Eingang)	-	-
X14	Nächstes Modul (Ausgang)	-	-

* Anschluss erforderlich

L Heizkreismodul

Steckplatz	Bezeichnung/Funktion	Pin	Signal
F1	Sicherung 5 A	-	-
X1	230-V-AC-Netzeingang	1 2 3	L N PE
X2	230-V-AC-Netzausgang	1 2 3	L N PE
X3 *	230-V-AC-Relaisausgang: Mischer auf/zu	1 2 3 4	L-Mischer Auf L-Mischer Zu N PE
X6 *	230-V-AC-Relaisausgang: Pumpe	1 2 3	L-Pumpe N PE
X7 *	Temperatureingang: Vorlauf	1 2	AI1 AGND
X8 *	Temperatureingang: Rücklauf	1 2	AI2 AGND
X11	Raumtemperaturregler (optional)	1 2 3	AI3 AI4 AGND
X13	Vorheriges Modul (Eingang)	-	-
X14	Nächstes Modul (Ausgang)	-	-

* Anschluss erforderlich

M Kaminkehreranleitung

Gültigkeit: Österreich

1. Schalten Sie das Produkt am Display aus (→ **Betriebsanleitung**).
2. Warten Sie, bis das Produkt in den Betriebszustand **Heizung Aus** gewechselt ist.
3. Trennen Sie das Produkt mit Hilfe des Heizungshauptschalters von der Stromversorgung.
4. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es warten.
 - Wartezeit: ≥ 1 h
5. Leeren Sie die Aschebehälter. (→ Seite 26)
6. Nehmen Sie die Verkleidungen ab. (→ Seite 11)
 - Obere Verkleidung
 - Linke Verkleidung (Produkt von vorn betrachtet)
7. Reinigen Sie die Brennkammer. (→ Seite 25)
8. Reinigen Sie den Wärmetauscher. (→ Seite 23)
9. Reinigen Sie das Saugzuggebläse. (→ Seite 23)
10. Montieren Sie die Verkleidungen. (→ Seite 12)
11. Verbinden Sie das Produkt mit Hilfe des Heizungshauptschalters mit der Stromversorgung.
12. Schalten Sie das Produkt am Display ein (→ **Betriebsanleitung**).
13. Führen Sie das Kontrollbuch (→ Seite 47).

N Kontrollbuch

Gültigkeit: Österreich

Kontrollbuch laut TRVB H 118 Anhang 2/4

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
-------------	-------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
Anlagenbetreiber: _____	
Unterschrift: _____	

Anhang

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
-------------	-------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
Anlagenbetreiber: _____	
Unterschrift: _____	

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
-------------	-------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
--------------------------------	--------------

Anlagenbetreuer: _____	Bemerkungen:
Unterschrift: _____	

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
----------------	----------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
Anlagenbetreuer: _____	
Unterschrift: _____	

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
----------------	----------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Anhang

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
Anlagenbetreuer: _____	
Unterschrift: _____	

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
-------------	-------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
Anlagenbetreuer: _____	
Unterschrift: _____	

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
-------------	-------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
Anlagenbetreuer: _____	
Unterschrift: _____	

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
----------------	----------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
Anlagenbetreuer: _____	
Unterschrift: _____	

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
----------------	----------------------------

Anhang

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
Anlagenbetreuer: _____	
Unterschrift: _____	

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
----------------	----------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
Anlagenbetreuer: _____	
Unterschrift: _____	

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
-------------	-------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
Anlagenbetreiber: _____	
Unterschrift: _____	

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
-------------	-------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
-----------------------------------	--------------

Anhang

Anlagenbetreuer: _____	Bemerkungen:
Unterschrift: _____	

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
----------------	----------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
Anlagenbetreuer: _____	
Unterschrift: _____	

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
----------------	----------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
Anlagenbetreuer: _____	
Unterschrift: _____	

Kontrolle der automatischen Holzfeuerungsanlage durch den Anlagenbetreiber

Jahr: _____	Anlagenbetreiber: _____
-------------	-------------------------

Monatliche Kontrolle	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Bemerkungen
Rückbrand-Sicherungseinrichtung													
Löscheinrichtungen													
Rauchgaswege													
Steuerung													
Warneinrichtungen													
Ventilatoren													
Feuerungsraum Ausmauerung													
Tragbare Feuerlöscher													
Aschelagerung													
Lagerung im Heizraum													
Ablagerungen am Dach													
Brandschutzabschlüsse													
Rauchfang (Überprüfung/Reinigung)													
Unterschrift/Kurzzeichen													

Wartung durchgeführt am: _____	Bemerkungen:
Anlagenbetreuer: _____	
Unterschrift: _____	

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A

Abgasanschluss	14
Abgasweg.....	3
Abstand zwischen renerVIT und Lagerraum	17
Anforderungen an den Lagerraum beachten	17
Anlagenparameter einstellen.....	21
Arbeiten der Inbetriebnahme-Checkliste prüfen lassen	21
Artikelnummer	6
Aschebehälter leeren	26
Aschebehältertür montieren	10
Aufbau	6
Aufstellort	4
Außentemperaturfühler anschließen	15
Außerbetriebnahme.....	30
Austragungsschnecke prüfen.....	30

B

Bedienebene, Fachhandwerker	7
Befestigungsschrauben nachziehen	28
Befüllsystem	18
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Brennerrost reinigen.....	27
Brennkammer reinigen	25
Brennkammerisolierungen prüfen	24

C

CE-Kennzeichnung	7
------------------------	---

D

Dichtheit prüfen	21
Dichtungen prüfen	23

E

Einstellungen.....	7
Elektrischer Anschluss	14
Elektrizität.....	5
Endgültige Außerbetriebnahme.....	30
Erforderliche Einbauten beachten	18
Erstbefüllung des Pellet-Lagers	17
Estrichtrocknung.....	21

F

Fachhandwerkerebene.....	7
Fehlercodes.....	22, 33
Frontverkleidung, geschlossen.....	4
Frost	5
Funktion prüfen	21

G

Größe und Form des Lagerraums.....	17
Gültigkeit Anleitung.....	6

H

Heizbetrieb prüfen	21
Heizungsanlage füllen	20
Hintere Verkleidung abnehmen.....	11
Hydraulischer Anschluss	13

I

Inspektion	22
------------------	----

K

Kabel verlegen	15
Korrosion	4

L

Lieferumfang prüfen	9
Luft-Abgas-Führung prüfen	21
Luft-Abgas-Führung, montiert	4

N

Netzanschlussleitung anschließen	15
--	----

O

Obere Verkleidung abnehmen	11
----------------------------------	----

P

Pellet-Förderschlauch prüfen	30
Pellet-Lagerraum.....	4
Pellet-Lagerung	17
Prallschutzmatte	19
Primärluftklappe einstellen lassen.....	21
Primärluftklappe prüfen	28
Produkt aufstellen.....	10
Produkt auspacken.....	9
Produkt und Unterlagen an Betreiber übergeben	21

R

RSE-Klappe prüfen	29
Rückluftschlauch prüfen	30

S

Sacksilo montieren	20
Saugzuggebläse reinigen.....	23
Schallschutz	19
Schrägböden	19
Seitliche Verkleidung abnehmen.....	11
Sicherheitstemperaturbegrenzer entriegeln	22
Spannung	5
Stecker auf Hauptleiterplatte prüfen.....	29
Steuerung anschließen	16
Störungsbehebung	22, 37

T

Thermische Ablaufsicherung anschließen	16
Transport.....	3
Typenschild	6

U

Unterlagen.....	6
-----------------	---

V

Verbrennungsluft.....	4
Verbrennungsluftzufuhr	4
Verkleidungen abnehmen	11
Verkleidungen montieren	12
Vordere Verkleidung öffnen.....	12
Vorratsbehälter und Zwischenbehälter montieren	12
Vorschriften	5

W

Wanddurchführung reinigen.....	30
Wärmetauscher reinigen	23
Wartung	22
Wartung abschließen	30
Wartungsarbeiten durchführen.....	23
Wartungsarbeiten vorbereiten	22
Werkzeug	5

Z

Zubehör für Lagerraum	18
Zugang von außen zum Lagerraum	18
Zugang von innen zum Lagerraum	20
Zugang zur Fachhandwerkerebene	7
Zündgebläse reinigen.....	28
Zwischenbehälter reinigen	29

0020205224_00 ■ 15.05.2015

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10

Vaillant Profi-Hotline 018 06 99 91 20 (20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 60 Cent/Anruf.) ■ Vaillant Werkskundendienst 018 06 99 91 50 (20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 60 Cent/Anruf.)

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

Vaillant Group Austria GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien

Telefon 05 70 50-0 ■ Telefax 05 70 50-11 99

Telefon 05 70 50-21 00 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

info@vaillant.at ■ termin@vaillant.at

www.vaillant.at ■ www.vaillant.at/werkskundendienst/

© Diese Anleitungen, oder Teile davon, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers vervielfältigt oder verbreitet werden.