Für den Betreiber

# Betriebsanleitung



calorMATIC 332

DE, AT, CHde, BEde



#### **Impressum**

Dokumenttyp: Betriebsanleitung
Produkt: calorMATIC 332

Zielgruppe: Betreiber

Sprache: DE

Dokumentnummer\_Version: 0020131927\_02

Erstellungsdatum: 09.06.2017

# Herausgeber/Hersteller

#### Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid Telefon +49 21 91 18-0 ■ Telefax +49 21 91 18-28 10 info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

#### © Vaillant GmbH 2012

Der Nachdruck dieser Anleitung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Einwilligung der Vaillant GmbH zugelassen.

Sämtliche in dieser Anleitung genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Marken-/Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

## Inhalt

| 111116 | 116   |    | 9   |
|--------|---|----|-----|
|        |   |    | 5.1 |
| 1      | Hinweise zur Dokumentation                  | 4  | 5.2 |
| 1.1    | Verwendete Symbole und Zeichen              | 4  | 5.3 |
| 1.2    | Mitgeltende Unterlagen beachten             | 4  | 5.4 |
| 1.3    | Unterlagen aufbewahren                      | 4  | 6   |
| 1.4    | Gültigkeit der Anleitung                    | 4  | 6.1 |
| 2      | Sicherheit                                  | 5  | 6.2 |
| 2.1    | Handlungsbezogene Warnhinweise              | 5  | 7   |
| 2.2    | Erforderliche Personalqualifikation         | 5  | 7.1 |
| 2.3    | Allgemeine Sicherheitshinweise              | 6  | 7.2 |
| 2.4    | CE-Kennzeichnung                            | 6  | 8   |
| 2.5    | Bestimmungsgemäße Verwendung                | 7  | 8.1 |
| 3      | Geräteübersicht                             | 8  | 8.2 |
| 3.1    | Aufbau des Geräts                           | 8  | 9   |
| 3.2    | Typenschild                                 | 8  | 9.1 |
| 3.3    | Serialnummer                                | 8  |     |
| 3.4    | Regelfunktion                               | 8  |     |
| 3.5    | Frostschutzfunktion                         | 9  |     |
| 4      | Bedienen                                    | 9  |     |
| 4.1    | Bedienstruktur                              | 9  |     |
| 4.2    | Bedienkonzept                               | 12 |     |
| 4.3    | Übersicht Einstell- und Ablesemöglichkeiten | 16 |     |

| Bedien- und Anzeigefunktionen  | 19 |
|--------------------------------|----|
| Informationen                  | 19 |
| Einstellungen                  | 19 |
| Betriebsarten                  | 2  |
| Sonderbetriebsarten            | 2  |
| Wartung und Störungsbehebung   | 2  |
| Regler reinigen                | 2  |
| Störungen erkennen und beheben | 2  |
| Außerbetriebnahme              | 2  |
| Regler austauschen             | 2  |
| Recyclen und entsorgen         | 2  |
| Garantie und Kundendienst      | 28 |
| Garantie                       | 2  |
| Kundendienst                   | 2  |
| Technische Daten               | 30 |
| Regler calorMATIC              | 30 |
|                                |    |

Inhalt

## 1 Hinweise zur Dokumentation

## 1 Hinweise zur Dokumentation

## 1.1 Verwendete Symbole und Zeichen

## **Symbole**

Folgende Symbole können vorkommen:

| A            | Symbol für einen Warnhinweis (→ Seite 5) |
|--------------|--|
| i            | Symbol für einen Hinweis                 |
| <b>&gt;</b>  | Symbol für eine erforderliche Aktivität. |
| $ \bigcirc $ | Symbol für das Ergebnis einer Aktivität. |

## 1.2 Mitgeltende Unterlagen beachten

► Beachten Sie unbedingt alle Betriebsanleitungen, die anderen Komponenten Ihrer Anlage beiliegen.

## 1.3 Unterlagen aufbewahren

Bewahren Sie die vorliegende Betriebsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen gut auf, damit sie bei Bedarf Ihnen und jedem folgenden Betreiber zur Verfügung stehen.

## 1.4 Gültigkeit der Anleitung

Die vorliegende Anleitung gilt ausschließlich für:

#### **Artikelnummer**

| Deutschland | 0020124465 |
|-------------|------------|
| Österreich  | 0020124465 |
| Schweiz     | 0020124465 |
| Belgien     | 0020124465 |





### 2 Sicherheit

#### 2.1 Handlungsbezogene Warnhinweise

# Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

### Warnzeichen und Signalwörter



#### Gefahr!

unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden



#### Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag



#### Warnung!

Gefahr leichter Personenschäden



#### Vorsicht!

Risiko von Sachschäden oder Schäden für die Umwelt

## 2.2 Erforderliche Personalqualifikation

Die Anleitung richtet sich an Personen, die ohne spezielle technische Kenntnisse oder Erfahrungen eine Heizungsanlage bedienen können.

# 2.2.1 Unterwiesener Bediener (Betreiber) (Betreiber)

#### Definition:

Unterwiesener Bediener (Betreiber) Der Betreiber ist mit der Bedienung und Pflege des Gerätes beauftragt. Er muss die Einhaltung von Wartungsintervallen sicherstellen. Er benötigt keine speziellen technischen Kenntnisse oder Erfahrungen.

Der Betreiber muss durch den autorisierten Fachhandwerker in folgende Themen eingewiesen worden sein.

- Allgemeine Sicherheitshinweise
- Funktion und Lage der Sicherheitseinrichtungen der Anlage
- Bedienung des Geräts
- Energiesparender Betrieb
- Pflegearbeiten

## 2 Sicherheit





## 2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

#### 2.3.1 Installation nur durch Fachhandwerker

Die Installation des Gerätes darf nur von einem anerkannten Fachhandwerker durchgeführt werden. Der Fachhandwerker übernimmt auch die Verantwortung für die ordnungsgemäβe Installation und Inbetriebnahme.

### 2.3.2 Gefahr durch Fehlfunktion

- ► Achten Sie darauf, dass die Raumluft frei um den Regler zirkulieren kann und der Regler nicht durch Möbel, Vorhänge oder sonstige Gegenstände verdeckt wird.
- Achten Sie darauf, dass alle Heizkörperventile in dem Raum, in dem der Regler montiert ist, voll aufgedreht sind.
- ► Betreiben Sie die Heizungsanlage nur, wenn sie in einem technisch einwandfreien Zustand ist.
- ► Lassen Sie Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend beheben.

#### 2.3.3 Frostschaden durch Abschalten des Geräts

Wenn Sie die Heizungsanlage abschalten, können Teilbereiche der Heizungsanlage durch Frost beschädigt werden.

- ► Trennen Sie den Wärmeerzeuger nicht vom Stromnetz.
- ► Lassen Sie den Hauptschalter von der Heizungsanlage in Stellung "1".

# 2.3.4 Frostschaden durch zu niedrige Raumtemperatur

Bei zu niedriger Einstellung der Raumtemperatur in einzelnen Räumen können Teilbereiche der Heizungsanlage durch Frost beschädigt werden.

- Wenn Sie w\u00e4hrend einer Frostperiode abwesend sind, dann stellen Sie sicher, dass die Heizungsanlage in Betrieb bleibt und die R\u00e4ume ausreichend temperiert werden.
- ▶ Beachten Sie die Frostschutzfunktion.

## 2.4 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass der Regler die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllt.

#### Gilt für: Deutschland

Mit der CE-Kennzeichnung bestätigen wir als Gerätehersteller, dass die Sicherheitsanforderungen gemäß §2, 7. GSGV erfüllt sind und dass das serienmäßig hergestellte Gerät mit dem geprüften Baumuster übereinstimmt.





## 2.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### Stand der Technik

Der Regler ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Beeinträchtigungen des Geräts und anderer Sachwerte entstehen.

Der Regler regelt eine Heizungsanlage mit einem Vaillant Wärmeerzeuger mit 7-8-9-Schnittstelle raumtemperaturgeführt und zeitabhängig.

## Nichtbestimmungsgemäße Verwendung

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung, als die bestimmungsgemäße Verwendung, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt!

## Mitgeltende Unterlagen


Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beigefügten Betriebs-, Installationsund Wartungsanleitungen des Vaillant Produkts sowie anderer Bauteile und Komponenten der Anlage
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

## 3 Geräteübersicht

## 3 Geräteübersicht

#### 3.1 Aufbau des Geräts



- Display
- 2 Wandsockel

3 Diagnosebuchse

- 4 Rechte Auswahltaste
- 6 Linke Auswahltaste

5 Drehknopf

## 3.2 Typenschild

Das Typenschild befindet sich im Inneren des Reglers und ist von außen nicht zugänglich.

#### 3.3 Serialnummer

Aus der Serialnummer können Sie die 10-stellige Artikelnummer entnehmen. Die Serialnummer können Sie sich unter **Menü** → **Information** → **Serialnummer** anzeigen lassen. Die Artikelnummer steht in der zweiten Zeile der Serialnummer.

## 3.4 Regelfunktion

Der Regler regelt die Vaillant Heizungsanlage.

## 3.4.1 Heizungsanlage

Der Regler ist ein raumtemperaturgeführter Regler und muss im Wohnraum montiert sein. Mit dem Regler können Sie eine Wunschtemperatur für unterschiedliche Tageszeiten und für unterschiedliche Wochentage einstellen. Der Temperaturfühler misst die Raumtemperatur und leitet die Werte an den Regler weiter. Bei niedriger Raumtemperatur schaltet der Regler den Wärmeerzeuger ein. Wenn die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur gestiegen ist, dann schaltet der Regler den Wärmeerzeuger aus. So reagiert der Regler auf die Schwankungen der Raumtemperatur und regelt die Raumtemperatur konstant auf die Temperatur, die Sie eingestellt haben.

Der Datenaustausch und die Stromversorgung erfolgen beim Regler über eine 7-8-9-Schnittstelle.

#### 3.5 Frostschutzfunktion

Die Frostschutzfunktion schützt die Heizungsanlage und die Wohnung vor Frostschäden.

Die Frostschutzfunktion überwacht die Raumtemperatur. Wenn die Raumtemperatur

- unter 5 °C sinkt, dann schaltet der Regler den Wärmeerzeuger ein und regelt auf eine Raumsolltemperatur von 5 °C.
- über 5°C steigt, dann wird der Wärmeerzeuger ausgeschaltet, aber die Überwachung der Raumtemperatur bleibt aktiv.

## 4 Bedienen

#### 4.1 Bedienstruktur

## 4.1.1 Zugangsebene für den Betreiber

Über die Zugangsebene für den Betreiber gelangen Sie an wichtige Informationen und Einstellmöglichkeiten, die keine speziellen Vorkenntnisse erfordern. Über eine Menüstruktur gelangen Sie zu einstellbaren oder nur ablesbaren Werten.


## 4.1.2 Zugangsebene für den Fachhandwerker

Über die Zugangsebene für den Fachhandwerker stellt der Fachhandwerker weitere Werte der Heizungsanlage ein. Die Einstellungen dürfen nur mit Fachkenntnissen vorgenommen werden, deshalb ist diese Ebene mit einem Code geschützt.

#### 4.1.3 Aufbau der Menüstruktur

Die Menüstruktur des Reglers ist in drei Ebenen gegliedert. Es gibt zwei Auswahlebenen und eine Einstellebene. Von der Grundanzeige aus gelangen Sie auf die Auswahlebene 1 und von dort gelangen Sie in der Menüstruktur jeweils eine Ebene tiefer oder wieder höher. Von der jeweils tiefsten Auswahlebene gelangen Sie auf die Einstellebene.

## 4.1.4 Grundanzeige



- 1 Datum
- 2 Aktuelle Raumtemperatur
- 3 Uhrzeit
- 4 Aktuelle Funktion der rechten Auswahltaste (Softkey-Funktion)
- 5 Aktuelle Funktion der linken Auswahltaste (Softkey-Funktion)
- 6 Wunschtemperatur
- 7 Symbol für den Heizbetrieb bei der Betriebsart Auto
- 8 Eingestellte Betriebsart für den Heizbetrieb

Die Grundanzeige ist die ständig sichtbare Darstellung im Display. Die Grundanzeige zeigt die aktuellen Einstellungen und Werte der Heizungsanlage. Wenn Sie am Regler etwas einstellen, dann wechselt die Darstellung im Display von der Grundanzeige zu der Anzeige für die neue Einstellung.

Die Grundanzeige erscheint, wenn Sie

- die linke Auswahltaste drücken und so die Auswahlebene 1 verlassen.
- den Regler länger als 5 Minuten nicht bedienen.

# 4.1.4.1 Symbole für den Heizbetrieb in der Betriebsart Auto

| Symbol | Bedeutung  |
|--------|--|
| *      | Heizbetrieb innerhalb eines eingestellten Zeit-<br>fensters (Tagbetrieb)   |
| (      | Heizbetrieb außerhalb eines eingestellten Zeit-<br>fensters (Nachtbetrieb) |

## 4.1.4.2 Softkey-Funktion

Beide Auswahltasten haben eine Softkey-Funktion. Die aktuellen Funktionen der Auswahltasten werden in der unteren Displayzeile angezeigt. Abhängig von der in der Menüstruktur ausgewählten Auswahlebene, dem Listeneintrag oder dem Wert

- kann die aktuelle Funktion für die linke Auswahltaste unterschiedlich sein.
- kann die aktuelle Funktion für die rechte Auswahltaste unterschiedlich sein.

Wenn Sie z. B. die linke Funktionstaste drücken, wechselt die aktuelle Funktion der linken Funktionstaste von Menü nach zurück.


#### 4.1.4.3 Menü

Wenn Sie die linke Auswahltaste **Menü** drücken, dann gelangen Sie aus der Grundanzeige in die Auswahlebene 1 der Menüstruktur.

#### 4.1.4.4 Betriebsart

Wenn Sie die rechte Auswahltaste **Betriebsart** drücken, dann gelangen Sie aus der Grundanzeige direkt in die Einstellungen unter **Betriebsart**. So können Sie auf kurzem Weg die Betriebsart (→ Seite 16) von **HEIZKREIS1** ändern.


#### 4.1.5 Auswahlebene



- 1 Laufleiste
- 2 Aktuelle Funktionen der rechten und der linken Auswahltasten (Softkey-Funktionen)
- 3 Listeneinträge der Auswahlebene
- 4 Aktuelle Funktion oder Auswahlebene

Durch die Auswahlebenen navigieren Sie zu der Einstellebene, in der Sie Einstellungen ablesen oder ändern möchten.

#### 4.1.6 Einstellebene



- 1 Aktuelle Auswahlebene
- 2 Werte
- 3 Markierung (aktuelle Auswahl)
- 4 Aktuelle Funktionen der rechten und der linken Auswahltasten (Softkey-Funktionen)
  5 Einstellebene

In der Einstellebene können Sie die Werte auswählen, die Sie ablesen oder ändern möchten.

## 4.2 Bedienkonzept


Den Regler bedienen Sie mit zwei Auswahltasten und einem Drehknopf ( $\rightarrow$  Seite 8).

Das Display stellt eine markierte Auswahlebene, eine Einstellebene oder einen markierten Wert durch weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund dar. Ein blinkender, markierter Wert bedeutet, dass Sie den Wert verändern können.

Wenn Sie den Regler länger als 5 Minuten nicht bedienen, dann erscheint im Display die Grundanzeige.

## 4.2.1 Bedienung in der Grundanzeige

Aus der Grundanzeige heraus können Sie die **Wunschtemperatur Tag** für den aktuellen Tag direkt ändern, indem Sie den Drehknopf drehen.



Im Display erscheint eine Abfrage, ob Sie die **Wunschtem- peratur Tag** für den aktuellen Tag oder dauerhaft ändern möchten.


# 4.2.1.1 Wunschtemperatur Tag nur für den aktuellen Tag ändern

 Drehen Sie den Drehknopf, um die Wunschtemperatur einzustellen. Das Display wechselt nach 12 Sekunden wieder in die Grundanzeige. Die eingestellte Wunschtemperatur gilt nur bis zum Ende des aktiven Zeitfensters des aktuellen Tages.

### 4.2.1.2 Wunschtemperatur Tag dauerhaft ändern


- Drehen Sie den Drehknopf, um die Wunschtemperatur einzustellen.
- 2. Drücken Sie die rechte Auswahltaste OK.
  - Das Display wechselt in die Grundanzeige. Die Änderung der Wunschtemperatur Tag wurde dauerhaft übernommen.

## 4.2.2 Bedienbeispiel Datum ändern



 Wenn das Display nicht die Grundanzeige zeigt, dann drücken Sie die linke Auswahltaste zurück, bis die Grundanzeige im Display erscheint.

- 2. Drücken Sie die linke Auswahltaste **Menü**.
  - Der Regler ist jetzt in der Auswahlebene 1. Die linke Auswahltaste hat jetzt die Funktion zurück (in die höhere Auswahlebene), die rechte Auswahltaste die Funktion Auswahl (der nächsttieferen Auswahlebene).




 Drehen Sie den Drehknopf, bis der Listeneintrag Grundeinstellungen markiert ist.




4. Drücken Sie die rechte Auswahltaste Auswahl.

⊲ Der Regler ist jetzt in der Auswahlebene 2.



 Drehen Sie den Drehknopf, bis der Listeneintrag Datum/Uhrzeit markiert ist.



- 6. Drücken Sie die rechte Auswahltaste Auswahl.
  - Der Regler ist jetzt in der Einstellebene **Datum**. Der Wert für den Tag ist markiert. Die linke Auswahltaste hat jetzt die Funktion **zurück** (in die höhere Auswahlebene), die rechte Auswahltaste die Funktion **ändern** (des Wertes).

| Datum/Uhrzeit |                        |  |  |
|---------------|------------------------|--|--|
| Datum         | 13 <mark>.03.11</mark> |  |  |
| Uhrzeit       | 08:15                  |  |  |
| Sommerzeit    | aus                    |  |  |
|               |                        |  |  |
| zurück        | ändern                 |  |  |

- 7. Drücken Sie die rechte Auswahltaste ändern.
  - Der markierte Wert blinkt jetzt und Sie können den Wert ändern, indem Sie den Drehknopf drehen.
  - Die linke Auswahltaste hat jetzt die Funktion Abbruch (der Änderung), die rechte Auswahltaste die Funktion OK (zur Bestätigung der Änderung).



8. Drehen Sie den Drehknopf, um den Wert zu ändern.

| Datum/Uhrzeit |                         |
|---------------|-------------------------|
| Datum         | 14. <mark>03</mark> .11 |
| Uhrzeit       | 08:15                   |
| Sommerzeit    | aus                     |
|               |                         |
| Abbruch       | Ok                      |

- 9. Drücken Sie die rechte Auswahltaste **OK**, um die Änderung zu bestätigen.
  - □ Der Regler hat das geänderte Datum gespeichert.

| Datum / Uhrzeit |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Datum           | 14. <mark>03</mark> .11 |
| Uhrzeit         | 08:15                   |
| Sommerzeit      | aus                     |
|                 |                         |
| zurück          | ändern                  |

- 10. Wenn der blinkende markierte Wert korrekt ist, dann drücken Sie erneut die rechte Auswahltaste **OK**.
  - □ Die linke Auswahltaste hat jetzt die Funktion zurück.
- 11. Drücken Sie die linke Auswahltaste **zurück** mehrmals, um zurück in die nächsthöhere Auswahlebene und aus der Auswahlebene 1 in die Grundanzeige zu gelangen.

## 4.3 Übersicht Einstell- und Ablesemöglichkeiten

#### 4.3.1 Übersicht Betriebsarten

Die aktivierte Betriebsart steht oben links in der Grundanzeige.

Mit der rechten Auswahltaste gelangen Sie aus der Grundanzeige direkt in die Einstellungen unter Betriebsart.

Wenn Sie eine Sonderbetriebsart aktiviert haben, zeigt das Display die Sonderbetriebsart.

| Betriebsart              | Einstellung                    | Werkseinstellung | Einstellung |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|
| Aktuelle Betriebsart     |                                |                  |             |
| Auto                     | Automatikbetrieb               | aktiv            |             |
| Tag                      | Tagbetrieb                     | nicht aktiv      |             |
| Nacht                    | Nachtbetrieb                   | nicht aktiv      |             |
| System AUS (Frostschutz) | System AUS (Frostschutz aktiv) | nicht aktiv      |             |
| Sonderbetriebsart        | •                              | •                |             |
| Party                    | aktiv, nicht aktiv             | nicht aktiv      |             |

### 4.3.2 Übersicht Bedienebenen

| Einstellebene                     | Werte            |      | Einheit | Schrittweite, Auswahl | Werkseinstel- | Einstel- |  |  |
|-----------------------------------|------------------|------|---------|-----------------------|---------------|----------|--|--|
|                                   | min.             | max. |         |                       | lung          | lung     |  |  |
| Information → Serialnummer →      |                  |      |         |                       |               |          |  |  |
| Nummer des Geräts                 | permanenter Wert |      |         |                       |               |          |  |  |
|                                   |                  |      |         |                       |               |          |  |  |
| Wunschtemperaturen → HEIZKREIS1 → |                  |      |         |                       |               |          |  |  |

| Einstellebene  | Werte                                     |          | Einheit  | Schrittweite, Auswahl      | Werkseinstel-   | Einstel- |
|--|---|----------|----------|----------------------------|-----------------|----------|
|  | min.                                      | max.     |          |                            | lung            | lung     |
| Tag  | 5   | 30       | °C       | 0,5                        | 20              |          |
| Nacht  |   |          |          |                            | 15              |          |
| 7-it   |   |          |          |                            |                 |          |
| Zeitprogramme → HEIZKREIS1                                     | →<br>—————                                |          |          | 1                          | T               | T        |
| einzelne Tage und Blöcke                                       |   |          |          | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So | Mo bis Fr:      |          |
|  |   |          |          | und Mo - Fr, Sa - So, Mo   | 06:00-22:00     |          |
|  |   |          |          | - So                       | Sa: 07:30-23:30 |          |
| Zeitfenster 1: Start - Ende                                    | 00:00                                     | 24:00    | Std:min  | 10 min                     | So: 07:30-22:00 |          |
| Zeitfenster 2: Start - Ende                                    |   |          |          |                            |                 |          |
| Zeitfenster 3: Start - Ende                                    |   |          |          |                            |                 |          |
|  |   |          |          |                            |                 |          |
| Tage außer Haus planen →                                       |   |          |          |                            |                 |          |
| Start  | 01.01.00                                  | 31.12.99 | tt.mm.jj | Tag.Monat.Jahr             | 01.01.10        |          |
| Ende   | 01.01.00                                  | 31.12.99 | tt.mm.jj | Tag.Monat.Jahr             | 01.01.10        |          |
| Temperatur   | Frost-                                    | 30       | °C       | 0,5                        | Frostschutz     |          |
|  | schutz                                    |          |          |                            |                 |          |
|  | bzw. 5                                    |          |          |                            |                 |          |
|  |   |          |          |                            |                 |          |
| Grundeinstellungen Sprache                                     |   |          |          |                            |                 |          |
| Grundeinstellungen → Sprache                                   | →<br>———————————————————————————————————— |          |          |                            | T               | Т        |
| Grundeinstellungen → Sprache                                   | →<br>                                     |          |          | auswählbare Sprache        | Deutsch         |          |
| Grundeinstellungen → Sprache -<br>Grundeinstellungen → Datum/U |   |          |          | auswählbare Sprache        | Deutsch         |          |

| Einstellebene  | Werte         |             | Einheit | Schrittweite, Auswahl | Werkseinstel- | Einstel- |
|--|---------------|-------------|---------|-----------------------|---------------|----------|
|  | min.          | max.        |         |                       | lung          | lung     |
| Uhrzeit  | 00:00         | 24:00       | Std:min | 10 min                | 00:00         |          |
| Sommerzeit   |               |             |         | aus, auto             | aus           |          |
|  |               |             |         |                       |               |          |
| Grundeinstellungen $\rightarrow$ Display $\rightarrow$ |               |             |         |                       |               |          |
| Displaykontrast  | 01            | 15          |         | 1                     | 8             |          |
|  |               |             |         |                       |               |          |
| Grundeinstellungen $\rightarrow$ Offset $\rightarrow$  |               |             |         |                       |               |          |
| Raumtemperatur   | -3,0          | 3,0         | K       | 0,5                   | 0,0           |          |
| Grundeinstellungen → Werkseinste                       | ellung (Zurüc | :ksetzen) → |         |                       |               |          |
| Zeitprogramme  |               |             |         | Ja, Nein              | Nein          |          |
| Alles  |               |             |         | Ja, Nein              | Nein          |          |
|  |               |             |         |                       |               |          |
| $\textbf{Fachhandwerkerebene} \rightarrow$             |               |             |         |                       |               |          |
| Code eingeben  | 000           | 999         |         | 1                     | 000           |          |

Die Pfadangabe am Anfang der Beschreibung einer Funktion gibt an, wie Sie in der Menüstruktur zu dieser Funktion gelangen.

Über die linke Auswahltaste **Menü** können Sie die Bedienund Anzeigefunktionen direkt einstellen.

#### 5.1 Informationen

#### 5.1.1 Serialnummer und Artikelnummer ablesen

#### Menü → Information → Serialnummer

Unter Serialnummer steht die Serialnummer des Reglers, die der Fachhandwerker ggf. von Ihnen mitgeteilt bekommen möchte. Die Artikelnummer steht in der zweiten Zeile der Serialnummer.

## 5.2 Einstellungen

## 5.2.1 Wunschtemperaturen einstellen

Mit dieser Funktion stellen Sie die gewünschte Temperatur für **HEIZKREIS1** ein.

#### 5.2.1.1 Heizkreis



## Vorsicht! Beschädigungsgefahr durch Frost!

Wenn die Räume nicht ausreichend geheizt werden, dann kann das zu Schäden am Gebäude und an der Heizungsanlage führen.


Wenn Sie während einer Frostperiode abwesend sind, dann stellen Sie sicher, dass die Heizungsanlage in Betrieb bleibt und ein ausreichender Frostschutz gewährleistet bleibt.

## $\textbf{Men\"{u}} \rightarrow \textbf{Wunschtemperaturen} \rightarrow \textbf{HEIZKREIS1}$

- Für den Heizkreis können Sie zwei unterschiedliche Wunschtemperaturen einstellen:
- Wunschtemperatur **Tag** ist die Temperatur, die Sie während des Tages oder wenn Sie zu Hause sind in den Räumen wünschen (Tagbetrieb).
- Wunschtemperatur Nacht ist die Temperatur, die Sie während der Nacht oder wenn Sie außer Haus sind in den Räumen wünschen (Nachtbetrieb).

## 5.2.2 Zeitprogramme einstellen

## 5.2.2.1 Darstellung von Zeitfenster für einen Tag



Mit der Funktion Zeitprogramme stellen Sie die Zeitfenster für den Heizkreis ein.

Wenn Sie keine Zeitfenster eingestellt haben, dann berücksichtigt der Regler die in der Werkseinstellung festgelegten Zeitfenster.

## 5.2.2.2 Zeitfenster für Tage und Blöcke einstellen

Für jeden Tag und Block können Sie bis zu drei Zeitfenster einstellen.

Die für einen Tag eingestellten Zeitfenster haben Vorrang vor den für einen Block eingestellten Zeitfenstern.

Wunschtemperatur Tag: 21 °C

Wunschtemperatur **Nacht**: 16 °C

Zeitfenster 1: 06.00 - 08.00 Uhr

Zeitfenster 2: 16.30 - 18.00 Uhr

Zeitfenster 3: 20.00 - 22.30 Uhr

Innerhalb der Zeitfenster regelt der Regler die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur **Tag** (Tagbetrieb).

Außerhalb der Zeitfenster regelt der Regler die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur **Nacht** (Nachtbetrieb).

Montag

Zeitfenster 1: 06.00 - 07.30 Uhr

Samstag

Zeitfenster 1: 07.30 - 10.00 Uhr

Zeitfenster 2: 12.00 - 23.30 Uhr

Montag - Freitag

Zeitfenster 1: 06.30 - 08.00 Uhr

Zeitfenster 2: 12.00 - 13.00 Uhr

Zeitfenster 3: 17.00 - 22.00 Uhr

Samstag - Sonntag

Zeitfenster 1: 08.00 - 22.00 Uhr

### 5.2.2.3 Zeitprogramme schnell einstellen


Wenn Sie z. B. nur für einen Werktag in der Woche abweichende Zeitfenster benötigen, dann stellen Sie zuerst die Zeiten für den gesamten Block **Montag - Freitag** ein. Stellen Sie danach die abweichenden Zeitfenster für den Werktag ein.

## 5.2.2.4 Abweichende Zeiten im Block anzeigen und ändern

| Montag - Sonntag |                   |  |  |
|------------------|-------------------|--|--|
| Zeitfenst. 1:    | !! : !! - !! : !! |  |  |
| Zeitfenst. 2:    | !! : !! - !! : !! |  |  |
| Zeitfenst. 3:    | !! : !! - !! : !! |  |  |
| zurück           | Auswahl           |  |  |

Wenn Sie sich im Display einen Block anzeigen lassen und für einen Tag in diesem Block ein abweichendes Zeitfenster

definiert haben, dann stellt das Display abweichende Zeiten im Block mit !! dar.



Wenn Sie die rechte Auswahltaste **Auswahl** drücken, dann erscheint auf dem Display eine Meldung, die Sie über abweichende Zeitfenster informiert. Sie brauchen die Zeiten nicht anzugleichen.

Die eingestellten Zeiten für den mit **!!** gekennzeichneten Block können Sie sich mit der rechten Auswahltaste **OK** im Display anzeigen lassen und ändern.

#### 5.2.2.5 Für den Heizkreis

#### Menü → Zeitprogramme → HEIZKREIS1

Die Zeitprogramme sind nur in der Betriebsart Automatikbetrieb (→ Seite 25) wirksam. In jedem eingestellten Zeitfenster gilt die Wunschtemperatur, die Sie bei der Funktion Wunschtemperaturen eingestellt haben. Innerhalb der Zeitfenster schaltet der Regler auf Tag-

betrieb und der Heizkreis heizt die angeschlossenen Räume auf die Wunschtemperatur **Tag** auf. Außerhalb dieser Zeitfenster schaltet der Regler auf Nachtbetrieb und der Heizkreis heizt die angeschlossenen Räume auf die Wunschtemperatur **Nacht**.

Stellen Sie die Zeitfenster für den Heizkreis so ein, dass jedes Zeitfenster:

- ca. 30 Minuten vor der Zeit beginnt, zu der die Räume auf die Wunschtemperatur Tag geheizt sein sollen.
- ca. 30 Minuten vor der Zeit endet, zu der die Räume auf die Wunschtemperatur Nacht geheizt sein sollen.

#### 5.2.3 Tage außer Haus planen

#### Menü → Tage außer Haus planen → HEIZKREIS1

 Mit dieser Funktion stellen Sie einen Zeitraum mit Startund Enddatum und eine Temperatur für Tage ein, die Sie nicht zu Hause verbringen. So brauchen Sie Zeitfenster nicht zu ändern, für die Sie z. B. keine Absenkung der Wunschtemperatur über den Tag eingestellt haben.

Der Frostschutz ist aktiviert.

Solange die Funktion **Tage außer Haus planen** aktiviert ist, hat sie Vorrang vor der eingestellten Betriebsart. Nach Ablauf des vorgegebenen Zeitraumes oder wenn Sie die Funktion zuvor abbrechen, arbeitet die Heizungsanlage wieder in der voreingestellten Betriebsart.

### 5.2.4 Sprache auswählen



#### Hinweis

Bei der Installation stellt der Fachhandwerker die gewünschte Sprache ein. Alle Funktionen werden in der eingestellten Sprache angezeigt.

#### Menü → Grundeinstellungen → Sprache

 Wenn die Sprache z. B. eines Servicetechnikers von der eingestellten Sprache abweicht, dann können Sie die Sprache mit dieser Funktion umstellen.



#### Vorsicht!

#### Der Regler kann durch falsche Sprachauswahl nicht mehr bedienbar sein.

Wenn Sie eine Sprache auswählen, die Sie nicht verstehen, dann können Sie den Text im Display des Reglers nicht mehr lesen und den Regler nicht mehr bedienen.

Wählen Sie eine Sprache, die Sie verstehen.

Wenn der Text im Display doch einmal in einer nicht verständlichen Sprache erscheint, dann stellen Sie eine andere Sprache ein.

### 5.2.4.1 Verständliche Sprache einstellen

- Drücken Sie so oft auf die linke Auswahltaste, bis die Grundanzeige erscheint.
- 2. Drücken Sie ein weiteres Mal auf die linke Auswahltaste.
- 3. Drehen Sie den Drehknopf so lange nach rechts bis die gestrichelte Linie erscheint.
- Drehen Sie den Drehknopf wieder nach links, bis Sie den zweiten Listeneintrag oberhalb der gestrichelten Linie markiert haben.
- 5. Drücken Sie die rechte Auswahltaste zweimal.
- 6. Drehen Sie so lange am Drehknopf (rechts oder links herum), bis Sie eine Sprache finden, die Sie verstehen.
- 7. Drücken Sie die rechte Auswahltaste.

#### 5.2.5 Datum einstellen

#### $Men\ddot{u} \rightarrow Grundeinstellungen \rightarrow Datum/Uhrzeit \rightarrow Datum$

Mit dieser Funktion stellen Sie das aktuelle Datum ein.
 Alle Reglerfunktionen, die ein Datum beinhalten, beziehen sich auf das eingestellte Datum.

#### 5.2.6 Uhrzeit einstellen

#### Menü → Grundeinstellungen → Datum/Uhrzeit → Uhrzeit

Mit dieser Funktion stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
 Alle Reglerfunktionen, die eine Uhrzeit beinhalten, beziehen sich auf die eingestellte Uhrzeit.

#### 5.2.7 Auf Sommerzeit umstellen

# $\textbf{Men}\ddot{\textbf{u}} \rightarrow \textbf{Grundeinstellungen} \rightarrow \textbf{Datum/Uhrzeit} \rightarrow \textbf{Sommerzeit}$

- Mit dieser Funktion k\u00f6nnen Sie einstellen, ob der Regler automatisch auf die Sommerzeit umstellt oder Sie manuell auf die Sommerzeit umstellen wollen.
- auto: der Regler stellt automatisch auf die Sommerzeit um.
- aus: Sie müssen manuell auf die Sommerzeit umstellen.



#### Hinweis

Sommerzeit bedeutet Mitteleuropäische Sommerzeit: Beginn = letzter Sonntag im März, Ende = letzter Sonntag im Oktober.

## 5.2.8 Displaykontrast einstellen

#### Menü → Grundeinstellungen → Display → Displaykontrast

Den Displaykontrast können Sie entsprechend der Helligkeit der Umgebung einstellen, so dass das Display gut ableshar ist.

## 5.2.9 Offset Raumtemperatur einstellen

#### Menü → Grundeinstellungen → Offset → Raumtemperatur

 In den Regler ist ein Thermometer zur Messung der Raumtemperatur eingebaut. Wenn Sie noch ein weiteres Thermometer im gleichen Raum haben und Sie die Werte miteinander vergleichen, dann können die Temperaturwerte konstant voneinander abweichen.

#### **Beispiel**

Ein Raumthermometer zeigt konstant eine um ein Grad höhere Temperatur an, als die im Display des Reglers angezeigte aktuelle Raumtemperatur. Mit der Funktion **Raumtemperatur** können Sie die Temperaturdifferenz bei der Anzeige des Reglers ausgleichen, indem Sie einen Korrekturwert von +1 K einstellen (1 K entspricht 1 °C). K (Kelvin) ist eine Einheit für die Temperaturdifferenz. Die Eingabe eines Korrekturwertes beeinflusst die raumtemperaturgeführte Regelung.

## 5.2.10 Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Sie können die Einstellungen für die **Zeitprogramme** oder für **Alles** auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

# $\textbf{Men\"{u}} \rightarrow \textbf{Grundeinstellungen} \rightarrow \textbf{Werkseinstellung} \rightarrow \textbf{Zeit-programme}$

 Mit Zeitprogramme setzen Sie alle Einstellungen, die Sie in der Funktion Zeitprogramme vorgenommen haben, auf die Werkseinstellung zurück. Alle anderen Einstellungen, die auch Zeiten beinhalten, wie z. B. Datum/Uhrzeit, bleiben unberührt.

Während der Regler die Einstellungen der Zeitprogramme auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, erscheint im

Display **durchführen**. Danach erscheint im Display die Grundanzeige.



## Vorsicht! Gefahr einer Fehlfunktion!

Die Funktion **Alles** setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurück, auch die Einstellungen, die der Fachhandwerker eingestellt hat. Es kann sein, dass die Heizungsanlage danach nicht mehr funktionsfähig ist.

► Überlassen Sie dem Fachhandwerker, alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

### $\textbf{Men\"{u}} \rightarrow \textbf{Grundeinstellungen} \rightarrow \textbf{Werkseinstellung} \rightarrow \textbf{Alles}$

 Während der Regler die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, erscheint auf dem Display durchführen. Danach erscheint im Display der Installationsassistent, den nur der Fachhandwerker bedienen darf.

#### 5.2.11 Fachhandwerkerebene

Die Fachhandwerkerebene ist dem Fachhandwerker vorbehalten und deshalb durch einen Zugangscode geschützt. In dieser Bedienebene kann der Fachhandwerker die erforderlichen Einstellungen vornehmen.

#### 5.3 Betriebsarten

Über die rechte Auswahltaste **Betriebsart** können Sie die Betriebsart direkt einstellen.

Die Pfadangabe am Anfang der Beschreibungen einer Betriebsart gibt an, wie Sie in der Menüstruktur zu dieser Betriebsart gelangen.

#### 5.3.1 Betriebsarten für den Heizkreis

#### 5.3.1.1 Automatikbetrieb

#### Betriebsart → Automatikbetrieb

Der Automatikbetrieb regelt den Heizkreis nach der eingestellten Wunschtemperatur und den eingestellten Zeitfenstern.

Innerhalb der Zeitfenster regelt der Regler die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur **Tag** (Tagbetrieb).

Außerhalb der Zeitfenster regelt der Regler die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur **Nacht** (Nachtbetrieb).

## 5.3.1.2 Tagbetrieb

#### Betriebsart → Tagbetrieb

 Die Betriebsart **Tagbetrieb** regelt den Heizkreis auf die eingestellte Wunschtemperatur **Tag**, ohne Zeitfenster zu berücksichtigen.

#### 5.3.1.3 Nachtbetrieb

#### Betriebsart → Nachtbetrieb

 Die Betriebsart Nachtbetrieb regelt den Heizkreis auf die eingestellte Wunschtemperatur Nacht, ohne Zeitfenster zu berücksichtigen.

## 5.3.1.4 System AUS (Frostschutz aktiv)

#### Betriebsart → System AUS

Die Heizfunktion ist abgeschaltet. Die Frostschutzfunktion ist aktiviert.

#### 5.4 Sonderbetriebsarten

Die Sonderbetriebsarten können Sie aus jeder Betriebsart heraus mit der rechten Auswahltaste **Betriebsart** direkt aktivieren.

Die Pfadangabe am Anfang der Beschreibung einer Sonderbetriebsart gibt an, wie Sie in der Menüstruktur zu dieser Sonderbetriebsart gelangen.

## 5.4.1 Party

#### **Betriebsart** → **Party**

Wenn Sie vorübergehend den Heizkreis einschalten wollen, z. B. während einer Party, dann aktivieren Sie die Sonderbetriebsart Party.

So brauchen Sie für kurze Zeiträume die Einstellungen an der Heizungsanlage nicht verändern. Die Sonderbetriebsart regelt die Raumtemperatur auf die eingestellte Wunschtemperatur **Tag** und entsprechend den eingestellten Zeitfenstern.

Wenn das Display **Party aktiv** anzeigt, dann können Sie die Wunschtemperatur **Tag** für den Heizkreis mit dem Drehknopf einstellen.

Die Sonderbetriebsart wird deaktiviert, wenn das nächste Zeitfenster erreicht ist oder wenn Sie die Sonderbetriebsart zuvor abbrechen. Danach arbeitet die Heizungsanlage wieder in der voreingestellten Betriebsart.

# Wartung und Störungsbehebung 6

## 6 Wartung und Störungsbehebung

## 6.1 Regler reinigen

- Reinigen Sie das Gehäuse des Reglers mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuer- oder Reinigungsmittel, die die Bedienelemente oder das Display beschädigen könnten.

## 6.2 Störungen erkennen und beheben

| Störung  | Ursache      | Fehlerbehebung   |
|--|--------------|--|
| Display ist dunkel   | Gerätefehler | - Schalten Sie den   |
| Keine Veränderungen in der Anzeige über den Drehknopf                  |              | Netzschalter am Wärmeerzeuger für ca. 1 Minute aus und dann wieder ein  Wenn der Fehler noch |
| Keine Veränderun-<br>gen in der Anzeige<br>über die Auswahl-<br>tasten |              | vorhanden ist, dann<br>benachrichtigen Sie<br>den Fachhandwerker                             |

## 7 Außerbetriebnahme

### 7.1 Regler austauschen


Wenn der Regler der Heizungsanlage ausgetauscht werden soll, dann muss die Heizungsanlage außer Betrieb genommen werden.

Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachhandwerker durchführen.

## 7.2 Recyclen und entsorgen

Der Regler und die zugehörige Transportverpackung bestehen zum weitaus überwiegenden Teil aus recyclefähigen Rohstoffen.

#### Gerät



Sorgen Sie in diesem Fall dafür, dass Ihr Vaillant Gerät sowie die ggf. vorhandenen Zubehöre nach Ablauf der Nutzungsdauer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

Da dieses Vaillant Gerät unter das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro-

## 8 Garantie und Kundendienst

und Elektronikgerätegesetz-ElektroG) fällt, ist eine kostenlose Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle vorgesehen.

## Verpackung

Die Entsorgung der Transportverpackung übernimmt der Fachhandwerkerbetrieb, der das Gerät installiert hat.

## 8 Garantie und Kundendienst

#### 8.1 Garantie

Gilt für: Deutschland

ODER Österreich

Herstellergarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Dem Eigentümer des Geräts räumen wir diese Herstellergarantie entsprechend den Vaillant Garantiebedingungen ein (für Österreich: Die aktuellen Garantiebedingungen sind in der jeweils gültigen Preisliste enthalten - siehe dazu auch www.vailant.at). Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst (Deutschland, Österreich) ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

#### Gilt für: Schweiz

Werksgarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentümer des Geräts räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen und den entsprechend abgeschlossenen Wartungsverträgen ein. Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst ausgeführt.

#### Gilt für: Belgien

Die N.V. VAILLANT gewährleistet eine Garantie von 2 Jahren auf alle Material- und Konstruktionsfehler ihrer Produkte ab dem Rechnungsdatum.

Die Garantie wird nur gewährt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das Gerät muss von einem qualifizierten Fachmann installiert worden sein. Dieser ist dafür verantwortlich, dass alle geltenden Normen und Richtlinien bei der Installation beachtet wurden.
- Während der Garantiezeit ist nur der Vaillant Werkskundendienst autorisiert, Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vorzunehmen. Die Werksgarantie erlischt, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.
- 3. Damit die Garantie wirksam werden kann, muss die Garantiekarte vollständig und ordnungsgemäβ ausgefüllt, unterschrieben und ausreichend frankiert

spätestens fünfzehn Tage nach der Installation an uns zurückgeschickt werden.

Während der Garantiezeit an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler werden von unserem Werkskundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z.B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behandlung, bei Verstoß gegen die geltenden Normen und Richtlinien zur Installation, zum Aufstellraum oder zur Belüftung, bei Überlastung, Frosteinwirkung oder normalem Verschleiß oder bei Gewalteinwirkung übernehmen wir keine Haftung. Wenn eine Rechnung gemäß den allgemeinen Bedingungen des Werkvertrags ausgestellt wird, wird diese ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit Dritten (z. B. Eigentümer, Vermieter, Verwalter etc.) an den Auftraggeber oder/und den Benutzer der Anlage gerichtet; dieser übernimmt die Zahlungsverpflichtung. Der Rechnungsbetrag ist dem Techniker des Werkskundendienstes, der die Leistung erbracht hat, zu erstatten. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen während der Garantie verlängert die Garantiezeit nicht. Nicht umfasst von der Werksgarantie sind Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Ansprüche auf Schadenersatz, Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens. Um alle Funktionen des Vaillant Geräts auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

#### 8.2 Kundendienst

Gilt für: Deutschland

Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Werkskundendienst 02191 57 67 901 www.vaillant.de

Gilt für: Österreich

Vaillant Group Austria GmbH Clemens-Holzmeister-Straße 6 A-1100 Wien

E-Mail: termin@vaillant.at

Internet: http://www.vaillant.at/werkskundendienst/

Telefon: 05 70 50-21 00 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

Der flächende Werkskundendienst für ganz Österreich ist täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Vaillant Werkskundendiensttechniker sind 365 Tage für Sie unterwegs, sonn- und feiertags, österreichweit.

Gilt für: Schweiz

Vaillant GmbH (Schweiz)

## 9 Technische Daten

Riedstrasse 12 CH-8953 Dietikon 1

Schweiz

Postfach 86 CH-8953 Dietikon 1

Schweiz

Tel.: 044 744 29-29 Fax: 044 744 29-28

Gilt für: Belgien

N.V. Vaillant S.A. Golden Hopestraat 15 B-1620 Drogenbos

Belgien

Kundendienst: 2 334 93 52

## 9 Technische Daten

## 9.1 Regler calorMATIC

| Bezeichnung                    | Wert         |
|--------------------------------|--------------|
| Betriebsspannung Umax          | 24 V         |
| Stromaufnahme                  | < 50 mA      |
| Querschnitt Anschlussleitungen | 0,75 1,5 mm² |
| Schutzart                      | IP 20        |

| Bezeichnung                                | Wert   |
|--|--------|
| Schutzklasse                               | III    |
| Maximal zulässige Umgebungs-<br>temperatur | 50 ℃   |
| Höhe                                       | 97 mm  |
| Breite                                     | 147 mm |
| Tiefe                                      | 50 mm  |

#### Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0 Telefax 021 91 18-28 10
Vaillant Werkskundendienst 02191 57 67 901
info@vaillant.de www.vaillant.de

#### Vaillant Group Austria GmbH

Clemens-Holzmeister-Straße 6 ■ A-1100 Wien ■ Telefon 05 7050 Telefax 05 7050-1199 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at

#### JU]``Ubh; a V< fGW(kY]nL

```
Üârå•dæ••^FG ■ Ú[•cæ&@ÌÎ ■ ÔPĒ JÍHÖârœā[}F
V^|È目IÏII GJ-GJ ■ Øææç€IIÏII GJ-GÌ
Sˇ}åa^}åāð}•cV^|È目IÏII GJ-GJ ■ V^&@¸ÈX^¦dārà••ˇ]][¦c€IÏII GJ-FJ
ā̄ { O çæā|að¸œ&@ ■ ____Èæā|að¸œ&@
```

#### N.V. Vaillant S.A.

