





- Menü aufrufen
- Zurück zum Hauptmenü



- Auswahl/Änderungen bestätigen
- Einstellwerte speichern



- Eine Ebene zurück
- Eingabe abbrechen



- Durch Menüstruktur navigieren
- Einstellwert verringern oder erhöhen
- Zu einzelnen Buchstaben/Zahlen navigieren



- Hilfe aufrufen
- Zeitprogrammassistent aufrufen



Zeitgesteuertes Heizen aktiv



Tastensperre aktiv



Wartung fällig



Fehler in der Heizungsanlage



Fachhandwerker kontaktieren



Flüsterbetrieb aktiv



Energieeffizientester Heizmodus aktiv

Raumtemperatur zeitlich begrenzt ändern

Erhöhen/Verringern der Temperatur bis zu 12 Stunden; z. B. Party

- 1 x  → Temperatur  → .
 2. Zeitraum  → .
-

Heizung ausschalten

Heizen ist nicht notwendig, Warmwasser und Frostschutz bleiben aktiv; z. B. im Sommer

- 2 x  → Regelung  → Zone 1  →  → Heizen  → 
- Modus: xxx  → Aus  → .
-

Heizung einschalten

Heizen wird wieder zugeschaltet; z. B. für die Winterzeit

- 2 x  → Regelung  → Zone 1  →  → Heizen  → 
- Modus: Aus  → Modus  → .
-

Warmwasser einmalig aufheizen

in der Zeit, in denen kein Warmwasser erzeugt wird

- 2 x  → Regelung  → Warmwasser schnell  →  → .
-

Warmwassertemperatur einstellen

- 2 x  → Regelung  → Warmwasser  → 
- Warmwassertemperatur  → .



0020272661_00

0020272661_00 01/2019